

クックブック 取扱説明


ウォーターオーブン 家庭用 エーエックス ジー **塔AX-G 1**

HEALSO

健康で、おいしい 毎日のお料理づくり

水で焼いて、脱油・減塩・栄養素をキープ

毎日使える4つのあたため、 「サックリあたため」「Lっとりあたため」「スポットスチーム」「レンジあたため」



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

- ※料理編「COOK BOOK」は、裏面からご覧ください。
- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともに いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ※業務用として使用しないでください。
- ※お問い合わせ、ご相談窓口は取扱説明編P.63をご覧ください。

自動であたためる

自動で調理する

28 あたため

ページ ごはんやおかずをスピーディにあたため

38 [6]~[14] 自動メニュー

ヘルシオあたため

3() [1] サックリあたため

ページ 天ぷらやフライの 余分な油を落として サックリあたため



ヘルシオあたため

32 [2] しっとりあたため

ページ ではんや中華まんなどを 蒸気でふっくら、しっとりあたため



ヘルシオあたため

33 [3] スポットスチーム

ページ 少量の中華まんやシュウマイなどを 蒸気でスピーディにあたためる

34[4] 牛乳・酒

ページ 牛乳やお酒など飲み物をあたため

36[5]解凍

ページ 冷凍した肉などの解凍



手動であたため・手動で調理する

加熱の使用例は16~17ページ

42 [33] レンジ

ページ W数、時間をご自分で設定

44 [35] オーブン、 ページ [37] ウォーターオーブン

食材を包み込むように加熱

43 [34] 蒸し物(強)/(弱)

ページ

- (強) たっぷりの蒸気で、しっかり蒸し上げ
- (弱) 卵料理などを、なめらか蒸し上げ

46 [36] グリル、 ページ [38] ウォーターグリル

強い火力で焦げ目をつけたいときに

48 [37] 発酵

青い文字は過熱水蒸気※] または水蒸気を使った加熱です。

- ※1 過熱水蒸気とは、水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした無色透明の気体のことです。
- * 一部、水を使用しないメニューもあります。

取扱説明編 もくじ

|料理編は、裏表紙から始まる 2 ~ 109 ページ

取扱説明編と料理編で、ページ番号の表記を区別しています。[例] 取扱説明編:10 料理編: 10

ご使用前に お読み ください	 安全上のご注意 (このような使いかたをしないでください) ● 付属品について ● 各部のなまえ ● 操作部と表示の説明 ● 基本操作 	4~8 9 10~11 12~13 14
ヘルシオに ついて	● ヘルシオって、どんな調理器?● 加熱の種類としくみ● 調理のときのお願い● 使える容器・使えない容器	15 16~17 18~19 20~21
使ってみる	● 操作の流れ (電源を入れる〜加熱終了後の電源を切るまで)● カラ焼きをします (ご購入後、初めてお使いになるときは)	22~23 24~25
	● 簡単レッスン (シュウマイをあたためてみましょう) ····································	26~27
操作	● 簡単レッスン (シュウマイをあたためてみましょう)	26~27 28~48
お手入れ便利な機能		

安全上のご注意 必ずお守りください

安全にお使いいただくために

このような使いかたをしないでください

■ ドアを開けるときは、 顔を近付けない

> 庫内の蒸気によって やけどをする おそれがあります。



■ 卵(殻付き卵やゆで卵)をレンジ加熱 すると爆発し、危険です

衝撃でドアが開いたり、フラット テーブルが割れる ことがあります。

おでんの卵もダメバ



卵のレンジ加熱はしない(P.7)

■ 加熱しすぎると 食品は発煙・発火します

必要以上に 加熱しない

飲み物は、取り出した 瞬間に中身が飛び 出し(突沸)やけど をすることが あります。



加熱早見表 料理編P. 102~109

■ レンジ加熱とヒーター加熱を誤らない

加熱の種類を誤ると、食品や容器が発煙・ 発火することがあります。加熱スタート後 も加熱の種類を確認してください。

■ 加熱中、加熱後の容器や付属品は、 直接手で触らない

高温になるので危険です。 必ず、付属のミトンなどを 使用してください。



■ 壁面とのすき間を十分に 開けて設置する

> 排気口からの油煙や蒸気で壁面が汚れた り、露付きのおそれがあります。 安全な場所に設置する(P.6~7)

■ 汚れている庫内で加熱すると、 発煙・発火します

付着した食品カスや油が焦げて、 火花が出たりします。

こまめにお手入れを お手入れ(P.52~53)



お使いになる人や、他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを説 明しています。

介 危険 「死亡または重傷を負うおそれが高い内容」です。

★警告「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分 しています。



絶対にしてはいけない 「**禁止** | 内容です。



必ずしなければいけない 「強制」内容です。

▲ 危険

高圧部品に触ると危険



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない 感電・けがや故障の原因になります。



▶ 自分で絶対に分解・修理・改造を

感電・火災・けがの原因になります。 異物が入った場合や修理は、お買い あげの販売店、またはお客様ご相談 窓口にご連絡ください。(P.63)

子供だけで使わせない



● 幼児の手の届く所で使わない 感電・やけど・けがをすることが あります。

▲ 警告

コンセントを単独で使う



● 定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

他の器具と併用した分岐コンセント (延長コード)を使うと、異常発熱し、 発火や感電することがあります。

電源プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだコードや電源プラグは 使わない

● 傷付けたり、変形させない

加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込むな どをすると、電源コードが破損し、火 災・感電・ショートの原因になります。



● 電源プラグは、根元まで確実に 差し込む

発火の原因になります。

● 定期的に電源プラグに付いた ほこりを乾いた布で拭き取る ほこりがたまると、火災の原因に なります。



お手入れは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてから おこなう

また、濡れた手で抜き差ししない 感電・やけど・けがをすることが あります。



■電源プラグを抜くときは、 電源コードを持って引き抜かない 断線やスパークして、発火すること があります。



● 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化などで感電や漏電・火災の 原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電する おそれがあります。

アース線接続

アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 15mm /

アース線先端の皮をむき、 アース端子に確実に固定します。

アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電気 工事店にご相談いただき、 湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース 工事(D種接地工事)をして ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

湿気の多い場所

- 飲食店の厨房。
- 土間・コンクリート床。
- ●酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も) 設置してください。

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- ●水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。
- ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm²以上のものをご使用ください。

熱に弱いものを近付けない



- たたみ・じゅうたん・テーブル クロスなどの敷物の上に置いたり、 カーテンなどの燃えやすいものの 近くに置かない
- スプレー缶を近付けない 引火や破裂したり、敷物などは変形 変色・反りの原因になります。

安全上のご注意

▲ 警告

飲み物を加熱しすぎない



加熱をしすぎると突然の沸騰により、 飛び散り・やけどのおそれがあります。

自動のあたためキーは使わない

水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳) は、突然沸騰して飛び散り (突沸)、やけどをすることが √ あります。

- 自動加熱を使うときは、 必ず専用の加熱方法で。(P.34)
- ●低めの広口容器を使う。
- ●加熱前・加熱後にかきまぜる。
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する。

(加熱しすぎたとき)

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから 取り出す。

異常・故障時には、 直ちに使用を中止する



●すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する

そのまま、使用すると発煙・発火、 感電、けがに至るおそれがあります。

- 雷源コードやプラグが異常に熱く なる。
- 自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●スタートスイッチを入れても加熱 しない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。

⚠ 注意

安全な場所に設置する



必ず実施

- ●丈夫で安定した水平な場所に置く 騒音や振動、ガタ付きの原因や傾いてい ると水が漏れて、故障の原因になります。 ドアを全開したときに、ドアのハンドル が設置面に当たらないよう設置してくだ さい。
- ●壁との間をあけ、周りを密閉した状態 にしない

新鮮な空気で、吸排気が十分にできるよ うに、天面・両側面に開放空間を設ける。

●電源プラグやコードを製品で壁などに 挟み込まない

火災・感電・ショートの原因になります。

- ●吸気口・排気口をふさがない 過熱して発火や故障することがあります。 (P.10)
- ●調理するときは、必ず換気をする 排気された蒸気で、周囲の壁などに露が 付くことがあります。
- ●製品が転倒・落下した場合は、外部に 損傷がなくても使用せず、点検を依頼

感電や電波漏れすることがあります。 落下·転倒防止用金具「品番RK-TB1 (別売)については、61ページをご覧くだ さい。



■蒸気や水のかかる所や火気の近くで 使わない

感電・漏電することがあります。

●製品の上は、高温または蒸気の影響を 受けるため、物を置いたり、近付けな

とくに電気製品は、故障することがあり ます。

お願い


- ●テレビ、ラジオから3m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
- ●製品の近くでは無線LAN機器の通信 性能が低下することがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などをお 読みのうえ、ご使用ください。

消防法基準適合 組込形

場所	離隔距離
上方	10cm
左方	5cm
右方	5cm
前方	開放
後方	0cm
下方	Ocm

※壁の汚れや蒸気の影 響が気になる場合は、 壁面にアルミホイル など、貼ることをお すすめします。



上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- ●壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアル ミホイルなどを貼ることをおすすめします。 ※製品に貼らないでください。
- ●窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離 します。

(それでも温度差によって割れる場合があります)

熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口 が向き合うときは、熱変形するおそれがあるた め、遠ざけてください。

加熱しすぎない




発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。

加熱早見表 料理編P. 102 ~ 109

を持に注意する食品

- 少量のもの
- 水分の少ないもの



- 高温になりやすいもの あんまんなど
- 油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- 水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)他 自動加熱のあたためで加熱しない
- 油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど

卵(殻付き卵やゆで卵)を レンジ加熱しない



ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉された ものはレンジ加熱しない 爆発し、大変危険です

また、その衝撃によって、食器やフラ **ットテーブルが割れる**ことがあります。


※卵を加熱するときは、必ず 割りほぐしてください。

加熱前に食品・容器を確認する



● 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)の ものは、切れ目や 割れ目を入れる

殻が破裂して、やけどや けがをすることがあります。



● 加熱に合った容器を使う


(P.20~21)

アルミテープ



● 金属類やアルミホイルなどを 使用して、レンジ加熱しない

レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープ等を加熱しない。



● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れた まま、加熱しない

火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因となります。

調理後の庫内やドアに 水をかけない



フラットテーブルに衝撃を加えた り、急冷したり、使用中のドアに も水をかけない

割れるおそれがあります。

安全上のご注意

▲ 注意

蒸気・高温部分に触らない



● 加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(フラットテーブル・ドア・ キャビネット・庫内・排気口・付属 品・容器など)に触らない また、排気口(天面奥)をのぞき込ん だり、顔などを近付けてドアを 開けない

やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、ミトン (乾いたもの)などをご使用ください。



● ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをすること があるので、ゆっくりはずします。

庫内が汚れた状態で加熱しない



●庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない

発火・発煙したり、さびることが あります。 **お手入れ** (P.52~53)

調理・除菌^{*}以外に使わない カラ(食品なし)の状態でレンジ 加熱しない



● 過熱・異常動作して、発火することがあります。また、庫内を収納庫として使わない

禁止

※ 除菌とは、この製品に搭載されている 除菌機能のことです。

ドアを傷めない、物を挟まない



●庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れやドアのガラスが割れる おそれがあります。

● ドアやハンドルに無理な力を加えないまた、4kg以上の物をのせない本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因になります。

庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。

 - 2. 電源プラグを抜く。
 - 本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で 消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。

水タンクを正しく使う



● 水道水を使う

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

- 水タンクの水は一日 1 度は捨てる 水は、水蒸気となって直接食品に触 れるので、衛生的で新しい水を使用 してください。
- 水タンクの容器・ふたは、 こまめに洗い、清潔に保つ 水の入れ替えだけでは、容器に水あか、ぬめりが付着するので、やわらかいスポンジを使い、台所用合成洗

食器洗い乾燥機では、洗わないでください。 熱で変形するおそれがあります。

剤(中性)で洗ってください。



■ コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない

容器が溶けたり、変形し、ふたが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。

● 水タンクに損傷があるときは、 使わない

故障の原因になります。お買いあげ の販売店にご相談ください。

※ 水タンクを本体から取り出すときに、 少量の水がつゆ受けに流れますが、 故障ではありません。

付属品について


※使用中に破損したり、紛失したときは、 お買いあげの販売店へ、お申し付けく ださい。(有料) (P.63)

加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」(P.16~17)または、各加熱の操作説明をご覧ください。

加熱の種類 付属品

蒸し物・発酵・オーブン・グリル ウォーターオーブン・ウォーターグリル

角皿(2枚)



※反りを軽減するため、中央 部を少し高くしています。 ただし、高温調理時に、反 る場合がありますが、金属 の性質によるもので、冷め ると元に戻ります。

使えません

レンジ・解凍

火花が出て 製品を傷めます。 使えます

角皿受け棚にセットして使います。

調理網



フッ素コーティング加工に ついて (P.52)



使えません

火花が出て 製品を傷めます。



使えます

角皿にのせて使います。

ミトン



紺色を内側にして使用します。

食品や付属品の出し入れ時に使います。

加熱後は、容器も熱くなるので、直接手で触れないでください。 ヘルシオ以外の用途(ガス火にかけたものなど)に、使用しないでください。 水を通しにくい素材ですが、長期間水に浸けないでください。濡れた状態 で使用すると、熱が伝わりやすく、やけどすることがあります。

水タンク



水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。

ドアを開けると、正面右側にセットされています。 水を使わないときは、水タンクを取り出して乾燥させておくか、カラに してセットしておくなどいつも清潔にしておきます。

一日1度は、水タンクの水は必ず捨て、洗ってください。

つゆ受け




いつもセットしておきます。 ※本体正面の下にセットされています。

調理開始時は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。(水がこぼれます) 溜まった水は、こまめに捨ててください。**つゆ受け**について(P.10)

クックブック[※](取扱説明編/料理編) 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

各部のなまえ



ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。加熱中(運転中)に ドアを開けると、加熱(運転)が停止します。

操作部 (P.12)

つゆ受けいつもセットしておきます。

つゆ受けには、調理中の蒸気やドア内側の水滴、 水タンクを取りだす際に出る水が溜まります。 取りはずして、水を捨てましょう。

つゆ受けは次のタイミングではずします。

- **加熱前…カラであることを**確認するとき
- 調理後…溜まった水を捨てるとき
- ※ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、 手を触れないようにしてください。 高温になる場合があります。

つゆ受けのはずしかた・つけかた



両端を持ち、手前に引き出す。



水を捨てます。 (水洗いなどで清潔に)




水平に差し込む。 (本体の足の手前で固定)



- 排水直後の水は、熱い場合があります。直接水に触らないでください。
- つゆ受けをはずした状態で放置しないでください。本体内部に残っていた水滴が、 排水口から流れ落ちてくる場合があります。

キャビネット (本体内部の熱と蒸気を排出) で注意 物をのせてふさいだり 熱や蒸気に弱いものを 近付けたりしない。 故障の原因になります。 DDDDDDD 吸気口 アース線 吸気口(下部) 電源プラグ

ドアの上部が少し開いた 状態で止めることが できます。




● 加熱終了後、熱や蒸気を 逃がすときに。

(顔を近付けない)

●庫内を冷ましたり、乾燥 させるときに。

庫内




フラットテーブル

ご注意 必ずお守りください。

- ●**ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています**。 直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- レンジ加熱のとき、金属類を使うと火花が出て、製品を傷めます。 (フラットテーブルの下側から電波が出て食品を加熱します) また、食品からの水分・油や食品カスが付着したままで使用すると、焦げて発煙した り、火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。
- ●水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって 庫内壁面に付着したり、底面に溜まります。 溜まる水の量は、メニューによって異なり ます。

庫内が冷めてから乾いたふきん等で拭き取ってください。

水が残っていると、本来の加熱時間よりも 長くかかることがあります。



操作部と表示の説明 お買いあげの機種によって、本書で記載して いるキーのデザイン等、異なっている場合が ありますが、使いかたは同じです。

自動加熱 時間や温度を合わせずに、自動で加熱するときに。

│ あたため/スタ<u>ート</u>│キー

あたためを自動でするときや、加熱をスタートさせるとき に。ランプが点滅して、加熱をスタートさせるタイミング をお知らせします。加熱中は点灯に変わります。

自動加熱[1~32]

回転つまみを回して合わせます。

手動加熱 時間や温度を合わせて 加熱オスときに 加熱するときに。

3 手動加熱 キー

手動加熱[33~39]の設定を決定するときに。 ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。

手動加熱[33~39]

|手動加熱||キーを押し、回転つまみを回して合わせます。 [39]お手入れは庫内や給水用のパイプのお手入れに。

(5) 除菌|キー

食器などを除菌するときに。

- 6 仕上がり・温度キー
 - ●自動加熱の仕上がり調節に。
 - ●手動加熱[35]オーブン、[37]ウォーターオーブン・発酵 の温度設定に。
- ||とりけし||キー

途中で加熱をやめるときや、操作を取り消すときに。


- 8 回転つまみ
 - ●メニュー番号、分量を合わせるときに。
 - ●手動加熱[33]レンジの出力を合わせるときに。
 - ●手動加熱の時間を合わせるときに。
- (9) |庫内灯 | キー

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。


工場出荷時は、「消灯」になっています。(省工ネ設計)

※「発酵」をおこなうときは、点灯しません。

加熱やメニュー名の前の番号[1]~[39]は、 回転つまみで合わせるメニュー番号を 表しています。



メニュー表示(ドア)



主な表示の説明

表示部

(説明のために、すべて表示しています)

加熱の種類・メニュ一番号・加熱時間・温度・ 加熱の進行・使用する付属品などを表示します。

ドアを開閉すると電源が入り、「O」を表示します。 ドアを閉めると、1分後に電源が切れます。 調理後は、電源の切れるタイミングが異なります。

電源オートオフ機能(省エネ設計) P.23



使用する付属品とセットする位置を表示

例 上段に角皿のみをセット する場合



例上段に角皿と調理網を セットする場合



例 2段調理で上段に角皿と 調理網をセットする場合

調理網を表示 角皿を表示

カロリー | _{減塩} | ビタミン | ダウン | 減塩 | 保 存 |

健康メニュー、健康セットメニューの該当メニューを 選んだときに。(一部メニューを除く)

禁 有

- 自動メニュー[10]~[14]を選んだと
- ●手動加熱[35] オーブン~[38] ウォ **ーターグリル**で、予熱ありの加熱を 設定するときに。

予熱 無

手動加熱[35] オーブン~[38] ウォー ターグリルで、予熱なしの加熱を設定 するときに。

[延長]

加熱終了後に3分間表示します。 表示中、回転つまみで加熱時間を追加 することができます。 (ドアを開けると、1分間表示します)

(P.23)

高温

庫内が高温の状態のときに。 加熱終了後、または加熱途中でドアを 開けたときに。

加熱中

加熱中点滅します。

自動

自動加熱を選んだときに。

冷凍

[1] サックリあたため、 [2] しっとりあたため で、冷凍食品を あたためるときに。(P.30~32)

強弱

- 自動加熱で、仕上がりキーを押した ときに。
- 手動加熱[34] 蒸し物を選んだときに。

水補給

水を使うメニューで、水タンクに加熱に 必要な水量が足りずに、加熱をスタート させたときに。

庫内クリーン

本体水抜き [39] お手入れ を選んだときに。

(P.49)

お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき

とりけしキーを押して 「O」表示にしてください。



音を消すとき 陣州 キーを『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

音を鳴らすとき (庫内が) キーを『ピッ』と鳴るまで4秒間押します。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、エラーの音(ピピピピ・・・)は鳴ります。

基本操作



自動加熱

あたため

キーを押すと加熱がスタートします。



メニュー番号[1]~[32]


目的のメニュー番号に合わせ、スタートキーを押します。 メニューによっては、同時に分量などを選ぶものもあります。



手動加熱

|**手動加熱**| **キー**を押し、目的のメニュー番号に合わせ、加熱の種類を決定します。





|スタート| **キー**を押します。





ヘルシオって、どんな調理器?

ヘルシオで どんなことができるの?

●通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と、 ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」など の加熱ができます。さらにこの製品では、食器などの除菌が できる機能もあります。

ウォーターグリルと グリルの違いは?

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。

鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きなすなどに向いています。

グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に使い ます。

グラタン、フライ、ぶりの照り焼きなどに向いています。

ウォーターオーブンと オーブンの違いは?

一定温度(100~250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや 生の素材に早く火を通したい場合に使います。

ローストポークや焼きいもなどのメニューに向いています。

オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。

クッキーやアップルパイなど、しっとり仕上げる必要のないものに向いています。

また、柔らかくて背の高いシフォンケーキ、カステラは水を使うと柔らかさが増し、側面にしわが寄ることがありますので、「オーブン」が向いています。

お菓子やパンもうまく焼けるの?

- ●加熱の進行にあわせて、水蒸気をタイミングよく入れていく ので、シュークリームの皮やパン、またケーキ類がふっくら 仕上がります。(自動加熱の場合)
- ●パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。(30℃は除く)

どんなものが同時に 加熱できるの?


- ●熱が通るまでの時間が、だいたい同じ食材であれば、同時に 加熱できます。
- セットメニューの食材を参考に、それらと似かよった食材を 組み合わせて加熱することができます。

加熱の種類としくみ

水を使う加熱で、ご注意いただきたいこと



■蒸気がたくさん出ますので、換気をしながら調理をおこなってください。



●食器ごと加熱されます。やけどに注意してください。付属のミトンなどを必ず使用し、直接手で触れないようにしてください。(やけどのおそれがあります)



●角皿には肉汁、油や熱湯が溜まります。

取り出すときや持ち運ぶ際は、こぼれないよう水平にして、ゆっくり運んでください。



●フラットテーブルには、水が溜まります。

メニューによっては、多量の蒸気が水となって溜まります。 庫内が冷めてから乾いたふきん等で拭き取ってください。 水が残っている状態でレンジ加熱すると通常よりあたたま りにくくなる場合があります。

	加熱の種類	水使用	加熱キー・	メニュー	使用例
レンジ			あたため	(P.28~29)	ごはんやおかずをあたためます。
解凍	使いません	水は、	[4] 牛乳・酒	P.34~35	牛乳・コーヒーなどの飲み物を あたためます。
フラットテ		・・・ 使いません	[5] 解凍	(P.36~37)	肉や魚などの生ものを解凍します。
ーブルの下から			[33] レンジ	P.42	加熱時間を合わせてあたためます。 出力の切り替えができます。 (1000W·600W·500W·200W)
の下から出る電波で加熱	で注意 電波で加熱するため、 付属品や金属物を使う と火花が出ることがあ ります。	通常の電	いれ 熱です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		こおこないます。

	加熱の種類	水使用	加熱キー・メニュー	使用例
蒸し		0	[2] しっとりあたため (P.32)	ごはん、中華まん、シュウマイ、 茶わん蒸しをあたためます。
物		0	[3] スポットスチーム(P.33)	少量の食品を短時間でしっとり あたためます。
	[付属品の組み合わせ] ● 角皿	0	[34] 蒸し物(強) P.43	蒸し料理全般。
	● 角皿+調理網	0	[34] 蒸し物(弱) P.43	茶わん蒸し、プリンなど。
		水蒸気(は加熱です 100℃まで)で蒸し器と同じ調理が アジに比べ時間がかかりますが、水気	
オー		0	[1] サックリあたため P.30~31	天ぷらや揚げ物などを あたためます。
ブン・		水は 使いません	[35] オーブン (P.44~45)	従来の一般的な オーブン加熱。
ウォー	[付属品の組み合わせ] 角皿角皿+調理網	0	[37] ウォーターオーブン (P.44~45)	ローストポークやスペアリブ などの肉料理。
ターオー		※30℃のとき 水は使いません	[37] 発酵 P.48	パンやピザの生地を作ります。 (加湿しながら乾燥を防いで発酵)
・ブン・発酵		ウォータ します。 肉やお事	ぶ加熱です アーオーブンは、温度制御された過ぎ (発酵は45℃までの水蒸気加熱です 連子、パンなどを焼きます。 ブンは、温度制御された熱風で加熱し	(
グリ		水は 使いません	[36] グリル (P.46~47)	従来の一般的なグリル加熱。 魚の照り焼き、グラタンなど。
ル・ウォ		0	[38] ウォーターグリル P.46~47	魚の塩焼き、鶏の照り焼き など。
ューターグリル	[付属品の組み合わせ] ● 角皿 ● 角皿+調理網	ウォータ 肉や魚を	5 加熱です アーグリルは、高温の過熱水蒸気(10 5 焼きます。 いは、高温の熱風で加熱します。	DO℃以上)で加熱します。 <i>)</i>

調理のときのお願い

「安全上のご注意」もあわせてご覧ください。(P.4~8)

ご購入後は、カラ焼きをする

P.24~25

庫内に付着している油を 焼き切るために必要です。

換気をしながら調理する

水を使う調理のときは、蒸気を多く排出するので十分な換気が必要です。

換気をしないと周りの壁などに露が付くこと があります。



付属品・容器は、加熱に合った ものを使う

付属品は、加熱(メニュー)に合ったものをお 使いください。

「加熱の種類としくみ」(P.16~17) または、 料理編を参考にしてください。

市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは様子を 見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

このクックブックの料理編の類似メニューの 温度を参考に、様子を見ながら加熱してくだ さい。

自動加熱のときは

加熱が足りないとき

- ●加熱終了後の[**延長**]表示中であれば、回転つまみで加熱時間を足すことができます。
- [延長]表示が消灯しているときは、料理編の 「手動でするときは」を参考に、手動加熱で様子 を見ながら加熱してください。

自動加熱を使うと、もう一度初めから加熱をすることになり、食品が焦げたり、発火することがあります。

加熱時間を延長したいとき(加熱が足りない)

(P.23)

繰り返し続けて作るときは

庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、 様子を見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見 ながら加熱してください。

加熱中のドアの開閉は、なるべく しない

加熱中にドアを開けると、熱や蒸気が外に逃げて しまい、うまく仕上がりません。

もし、途中で開けたり停電になった場合は、**料理編の「手動でするときは」**を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。


加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやくドア を開閉しておこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。

レンジ加熱のときは(電波加熱)

付属品(角皿・調理網)・金属類は、 絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損する ことがあります。特殊な加熱方法でアルミホイル などを使用することがありますが、このクックブ ックの記載どおりにお使いください。







小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。 大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、 ふたをして加熱してください。(P.41)

レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、火花が出て製品を傷めたりします。


※レトルト食品は、手動加熱

[34] 蒸し物(強) で、そのまま加熱できます。 レトルトカレー 料理編P. 102~103

オーブン・グリル加熱のときは(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を 使わない

オーブン加熱・グリル加熱では溶けたり、発火するので使えません。



加熱中のドアの開閉は、 なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、 すばやくおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。

できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになること があります。

また、蒸気で加熱したときは、温度が下がると蒸 気が水滴となり食品が濡れることがあります。

水を使う加熱(蒸し物・発酵・ウォーターグリル・ウォーターオーブン)のときは

ラップは使わない

あたたまりにくくなります。 加熱によっては発火します。



調理を終えるときは、水タンク とつゆ受けの水を捨てる

ドア内側の水滴や水タンクを 取り出す際に出る水が、つゆ受け に溜まります。(約30mL) **つゆ受け**について(**P.10**)



調理後は、庫内(フラットテーブル) に溜まった水を拭き取る

庫内で結露した水が、フラットテーブルに溜まることがあります。(約50mL) 熱いので庫内が冷めてから、乾いたふきん等で拭き取ってください。



使える容器・使えない容器

使える容器

耐熱140℃以上 のガラス容器






●急熱・急冷すると割れる ことがあります。

0


陶器・磁器





- ●急熱・急冷すると割れる ことがあります。
- ●色絵やひび、金・銀箔、 金・銀線、金・銀粉のある 器は傷めたり、火花が出る ので使えません。

マッキングペーパー (硫酸紙)




庫内壁面に接触させると 焦げることがあります。 耐熱140℃以上 のプラスチック容器





- ●砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、 溶けたりするため、使え ません。
- ●時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。

耐熱140℃以上 のラップ




- ●油分の多い料理は、高温に なり、溶けます。
- ※蒸し物・発酵のときは、食品を包むとあたたまりにくくなります。

あたためキーで 密封した容器や袋は、 加熱しないでください


センサーで蒸気を検知できず に、加熱のしすぎで、 発煙・発火の原因となります。



アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器・ アルミホイル







ウォーターオーブン・ウォーターグリルオーブン・ グリル・

蒸し

レンジ・解凍



●ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。

●角皿に載せることができるのは、食品・容器を含め4kgまでです。



使えない容器

(付属品)





●強化ガラス·カットグラス· クリスタルガラスなどは、 割れることがあります

耐熱性のない プラスチック容器 (耐熱温度140℃未満)





●スチロール・ポリエチレン・ メラミン(幼児用食器など)・ フェノール・ユリアなどは、 溶けたり、燃えたりします。




- ●塗りがはげたり、ひび割れ たり、燃えたりします。
- ●竹串など、このクックブッ クで記載している使いかた であれば、使えます。

特殊な形をした容器



●とくに注ぎ口の細長い容器 などでレンジ加熱をすると、 容器の細い部分が集中的に 加熱されるため「突沸」しや すく、やけどの原因になり ます。

アルミ・ステンレス ホーローなどの 金属容器・ アルミホイル




●火花が出るので使えませんが アルミホイルは、このクック ブックで記載している使いか たであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍など)

金属の付属品

調理網

角皿



●火花が出て、製品を傷めた り金属の付属品が破損する ことがあります。 レンジ加熱では、絶対に使 わないでください。





●変形したり、焦げたりします。



●溶けたり、発火することが あります。





操作の流れ


詳しい操作の説明は、加熱ごとの操作説明をお読みください。 初めに操作するのは、(P.24~25) のカラ焼きです。

電源を入れる

電源プラグを コンセントに差し込む







電源が入り 「0」を表示


П

水を使う加熱のときは、この作業が必要です

水を入れた水タンクを本体にセットする「水・水タンクについて」

よくあるご質問 (P.58)

水タンクを取り出す



水タンクに水を入れる

(水位についてはメニューによって



水位ライン2を超えて入れると こぼれやすくなります。

水タンクをセットする (奥までしっかり押し込む)




つゆ受けがセットされているか

確認する (いつもセットしておきます)

水タンクを出し入れするたびに、つゆ受けに水が (約30mL)溜まります。また、調理中に出る蒸気 がつゆになり、つゆ受けに溜まります。

●水を使わない加熱のときも、つゆ受けはセット しておきます。



3

食品を入れて、ドアを閉め、 メニュー番号を選択してスタートする



手動加熱の場合は、「手動加熱」キー を押してからメニュー番号を選択

出力や温度、加熱時間なども設定 します。(P.14)





● あたため キーは、押すだけで加熱が始まります。

● 操作を間違えたときは、とりけし キーを押して、初めから操作をやり直してください。



加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大10分程度回転します。 製品を長持ちさせるためにファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。



さらに、加熱操作を続けるとき

ドアを開けて

食品を取り出す





高温

加熱時間を延長したいとき (加熱が足りない)

加熱終了後、1分以内に延長したい時間を合わせて スタート キーを押します。







延長設定ができる表示が終了した場合は、手動加熱で 加熱の種類、時間(温度)を合わせて スタート キーを 押してください。(自動メニューのときは、料理編の 「手動でするときは」を参考にしてください)

続けて別の加熱をしたいとき

とりけし キーを押して、初めから加熱設定を してください。



П

目的の加熱操作を してください。

調理を終えて、電源を切りたいとき 電源オートオフ機能 (省エネ設計)

- ●食品を取り出した後、次の3つの条件で電源オートオフ機能 がはたらき、自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの 時間は、庫内温度によって1~30分程度と異なります。
- 製品内部を冷ますファンの回転が停止している

(ファンは、加熱終了から最大10分間回転します)

- 📿 ドアが閉まっている
- (6) 「O」を表示している

(**|とりけし**|**キー**を押すと[O]を表示します)



● [**高温**]表示

一日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れと本体水抜きをしましょう

- ●水の入った水タンクがセットされたままですと、蒸気用の水が製品内部に残った状態に なりますが、水タンクを取り出すと、つゆ受けに排水(約30mL)されます。 つゆ受けに溜まった水は、こまめに捨てて、清潔に保ちましょう。
- ●本体水抜きは、給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させることができます。(P.49)

カラ焼きをします (所要時間: 20分程度)

なぜカラ焼きが必要?

庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後でも煙や においが気になるようであれば、[39] お手入れ・庫内クリーン をお使いください。(P.49)

ウォーターオーブン200℃、20分で加熱します。(予熱はしません) ■ 庫内には、角皿など何も入れません。

まず、換気を良くしましょう

大切 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。 次回、お手入れとしてカラ焼きをするときは、庫内の食品カスや 油分等を拭き取ってから、おこなってください。

つゆ受けをセットする つゆ受けについて (P.10)



水タンクの準備

水タンクに水位ライン] 以上の水を入れて 本体にセットする





水位ライン2を超えて入れるとこぼれやすくなります。

手動加熱 キーを押し、 ウォーターオーブンの [37 予熱無]に合わせる









このとき[予熱有]の表示が出ていると カラ焼きはできません。

[予熱有]の表示が出ている場合は、右 に少し回して[予熱無]にする。



加熱温度を[200℃] に合わせる

ウォーター オーブン 予熱

● 初め、[170℃]を表示



加熱時間を [20分00秒] に合わせる



● 初め、[15分00秒]を表示

6





加熱中



20分後

終了音 ピーピー…

カラ焼きが 終わったら



●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることが あります。冷めるときも鳴ることがあります。

本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。



●加熱終了後は、製品内部を冷やすためにファンが回転し ます。(5分程度)

ドアを少し開けて蒸気を外に逃がします。


顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

- ●フラットテーブルが熱くなっています。 熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- ●庫内に水滴などが残っているときは、庫内が冷めてから 乾いたふきん等で拭き取ってください。
- ●庫内が冷めるまで使用できない加熱があります。 ([5]解凍・手動加熱[37]発酵・除菌)

使い終わったら



約10秒後



水タンクを取り出します。

●製品内部に残っていた蒸気用の水が10秒程度で つゆ受けに排出されます。(約30mL) 水タンク、つゆ受けの水を捨てます。

つゆ受けについて(P.10)

つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。 直接水に触らないでください。

本体水抜きの操作をします。(P.49)


●給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させます。 本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に 庫内右側面の蒸気吹き出し口から水が出てくることがあり ます。

簡単レッスン

シュウマイをあたためてみましょう

[2] しっとりあたためを使います。加熱の種類は蒸し物です。

→ 操作を間違えたときは、とりけし キーを押して、 やり直してください。



ポイントー


どの加熱を使えばい いのか、わからない ときは、

加熱早見表

料理編P. 102~109 を、ご覧ください。 **準 備** シュウマイ(常温・冷蔵もの)12個・水タンク・角皿・調理網 (シュウマイは5~12個まで自動でできます)

かタンクに水位ライン2まで水を入れ、 本体にセットします。

新しい水道水を使います。




2 角皿に**調理網**をのせ、シュウマイを並べて、 角皿受け棚の**上段**にセットして、ドアを閉める。




調理をする (加熱時間の目安は約11分です)

1 加熱するメニューを合わせます







📿 加熱をスタートします





加熱途中で 残り時間を 表示します。





容器や付属品は、高温になる ので、直接手で触れない。

角皿に溜まった水がこぼれな いように、水平にお持ちくだ さい。

調理を終了するとき

庫内が冷めてから、乾いた ふきん等で庫内の水分を 拭き取ります。



庫内温度が高いときは、製品内部を 冷やすために、加熱終了から最大10 分程度ファンが回り、その後電源が 切れます。

水タンクの水を捨てます。

清潔にお使いいただくために、使用 時以外は、乾かせておきましょう。 取り出したままでも水を使わない加 熱では、支障ありません。

水タンクを取り出すと、約30mLの水がつゆ受けに流れます。

つゆ受けに流れ終わるまで10秒程度 かかりますので、その間は、つゆ受 けを取りはずさないでください。

つゆ受けについて(P.10)

3 つゆ受けの水を捨てます。

調理中に発生した蒸気のつゆも受け ます。こまめに水洗いをおこなうな ど、清潔にしておきましょう。

あたため(レンジ加熱)

水は 使いません



使える容器 (レンジ) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

おかずをあたためる

進

食品を入れて、 ドアを閉める

備



フラットテーブルの**中央に**置く。 ※端に置くと、上手に仕上がり ません。

飲み物の加熱には 使わないでください



突然沸騰したり、 ふたをしたままのカップ 酒は、爆発します。

自動で飲み物をあたため るとき (P.34~35)





- 押すとすぐに加熱がスタートします。
- ●点滅表示は進行状態を示します。 (4つ点灯すると終了間近)
- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※[強]または[弱]を表示



強め一・あつめにするとき

・ぬるめにするとき 弱め ・量が少ないとき

- ●食品によって必ず、仕上がりキーを押す ものがあります。(P.29)
- [強]の場合は、4つのバーが点灯後、残 り時間を表示します。
- ●加熱途中で混ぜるときは、ドアを開ける と一時停止します。再スタートは、 スタート キーを押す。

加熱中

終了音 ピーピー…

食品を取り出す



延長

●加熱時間を延長したいとき (P.23)

ポイント

あたためのしくみ

食品があたたまって、蒸気(湯気)がたくさん出てくると、 加熱が終了します。

ラップをして加熱する食品は、ゆとりをもたせて、軽くかぶせます。しっかりかぶせると蒸気が出にくくなり、 加熱のしすぎになります。

密閉容器は使えません。

センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。

- ●陶磁器·耐熱性の皿や容器に入れて加熱します。
- 量が多いときは2つに分けると、より上手に 仕上がります。

「ラップをするもの・しないもの」 よくあるご質問 (P.59)







あたためキーを使って

の食品は、ラップ(ふた)をします。

● 手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。 料理編P. **102 ~ 107**

メニュー名		分量	仕上がりの調節	コツ	
	煮物	100~400g	✓ (弱)	_	
	カレー・シチュー	200~400g	✓ (弱)	● 加熱後、かき混ぜる。	
常温	ごはん	1~4杯(1杯150g)		固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。 4杯のときは (強)を押す。	
温	焼き物(ハンバーグ)	1~4個(1個90g)	へ (強)	_	
・冷蔵	炒め物(焼きそば)	100~200g		パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。 加熱後、かき混ぜる。	
しもの	揚げ物(天ぷら)	100~400g		■にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。※いかは、はじけるので、	
	焼きとり	2~6本(150g)		— 手動加熱[33] レンジ→[200W]	
	ピラフ・焼きめし	100~400g		● 加熱後、かき混ぜる。 で控えめに加熱します。	
	汁物(みそ汁)	1~2杯(1杯150mL)	✓ (弱)	● 加熱後、かき混ぜる。	
	ごはん	100~300g		■にのせるか容器に入れる。	
	焼き物(ハンバーグ)	1~4個(1個90g)		● 加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。	
冷凍も	カレー・シチュー	200~400g	へ (強)	•底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、スタートを押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。	
	里いも・かぼちゃ	250~500g			
D D	蒸し物(シュウマイ)	5~12個(170g)	_	• 両面に水をふりかける。	
	ピラフ	250~400g		• あらかじめ、よくほぐしておく。	
	ミックスベジタブル	100~300g	_	● 少量加熱は、火花が出ることがありますのでご注意くだ さい。	

ご注意

- ●ごはん・おかず以外のあたためにあたためキーを使わない。
 - 次のような食品は、加熱のしすぎで発煙や発火することがあるため、食品に合った加熱方法を選ぶ。
 - ・飲み物・中華まん・シュウマイ・茶わん蒸し・パン類などは、加熱早見表を見る。料理編P. 102~107
 - ・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの(いかなど)・ 青じそなどの乾燥は、手動加熱[33] レンジ→[200W]で、様子を見ながら加熱する。
- ●卵、ゆで卵(おでんのゆで卵など)の加熱は、爆発することがありますので絶対にしない。
- ●発泡トレーや、耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、プラスチックなど熱に弱い容器 を置いたり、ラップを敷かない。
- 加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずす。(食品・容器の変形の原因)
- ●庫内の湿度が高いときは、あたたまりにくい場合があります。延長で様子を見ながら加熱する。

[1] サックリあたため



天ぷらやフライのあたため直しをするときに適しています。 余分な油を落として、サクッと仕上がります。

使える容器

(ウォーターオーブン) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 P.18~19

囫 天ぷらをあたためる


進

水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

儞

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。





サックリあたための[<mark>1</mark>] に合わせる




冷凍食品をあたためる場合は、回転つまみ を右にまわして、[冷凍]を表示させる。







- ◆仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※[強]または[弱]を表示



強め ・ 濃いめにするとき

弱め

・ 薄めにするとき ・量が少ないとき

●食品によって必ず、**仕上がりキー**を押す ものがあります。(P.31)

加熱中

食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

● 加熱時間を延長したいとき (P.23) 様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

ご注意

揚げる前のとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、 調理することはできません。

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。仕上がり調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は干差万別ですので、様子を見ながら加熱してください。
- 食品の種類や状態によって、加熱後の油の落ち方が異なります。 (食品によっては、全く油が落ちないものもあります)

[1] サックリあたため を使って

水は、**水位ライン1以上**入れます。

● ラップは使いません。

●手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。料理編P. 104 ~ 107

	あたためる食品	目安分量	コツ
	天ぷら	100~400gまで	●400gのときは、 仕上がりキー の、 △ (強) を押す。
	※かき揚げは、焦げやすいため、手動加熱[37] ウォーターオーブンで加熱します。 料理編P. 104 ~ 105		(JE)*E]† 9 0
常温	市販の骨付きフライドチキン (すでに油で揚げたもの)	100~200gまで	
	とんかつ・コロッケ (すでに油で揚げたもの)	100~200gまで	●仕上がりキーの、(弱)を押す。
冷蔵もの	ハンバーグ (すでに焼いてあるもの)	1~2個(1個90g)	●仕上がりキーの、 (弱)を押す。
	焼き魚・焼きとり (すでに焼いてあるもの)	100~200gまで	●仕上がりキーの、 (弱)を押す。
	市販のたこ焼き 市販のたい焼き・今川焼き	80~160gまで	●仕上がりキーの、(弱)を押す。
	市販のお好み焼き	1枚(200g)	● 仕上がりキー の、 △ (強) を押す。
	ハンバーグ (すでに焼いてあるもの)	1~2個(1個90g)	
冷凍も	市販の調理済お弁当用フライ (すでに油で揚げたもの)	80~150gまで (1個20~35g)	
ြ	市販のたこ焼き 市販のたい焼き・今川焼き	80~160gまで	●仕上がりキーの、● (弱)を押す。
	市販のお好み焼き	1枚(200g)	●仕上がりキー の、 △ (強) を押す。

自動加熱

[2] しっとりあたため



たっぷりの蒸気でしっとりとあたためます。水分を補いしっとりと仕上げます。 食品の分量が少ないときは、[3] スポットスチーム で加熱してください。

使える容器 (蒸し物) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例 シュウマイをあたためる


準

水タンクに**水位ライン2まで**水を 入れて本体にセットしておく。

備

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

1

しっとりあたための[<mark>2</mark>] に合わせる





冷凍食品をあたためる場合は、回転つまみを右にまわして、**[冷凍]**を表示させる。



2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※[強]または[弱]を表示



●食品によって必ず、仕上がりキーを押す ものがあります。(P.33)

加熱終了

加熱中

終了音

容器や付属品は、高温になるので、直接手で触れない。 角皿に水などが溜まることがあります。やけどにご注意ください。 ●加熱時間を延長したいとき P.23様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

食品を取り出す 使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

[2] しっとりあたため、[3] スポットスチームのポイントとご注意

-ポイント -

- ラップやふたはしません。
- ●加熱途中では、できるだけドアを開けないでください。 蒸気が外に逃げて、上手に仕上がりません。 どうしても庫内の様子を見るときは、すばやくドアを 開閉してください。
- ●スポットスチームの総菜の缶詰、いなりずし、巻きずし、 まんじゅうは、人肌程度の食べ頃温度に仕上がります。

ご注意

- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、 仕上がりの温度が変わります。仕上がりキーや、加熱の延長を利用してください。 とくに市販品は千差万別ですので、様子を見なが ら加熱してください。

[3] スポットスチーム

中華まん1個や1人分のおかずなど、少ない分量を[2] しっとりあたため よりスピーディにあたためます。

使える容器 (蒸し物) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19) 下記、目安分量を参考にして、目安分量より多い場合は、 [2] しっとりあたため で加熱してください。(P.32)

常温中華まんを1個あたためる


進

備

水タンクに**水位ライン2まで**水を 入れて本体にセットしておく。

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

スポットスチームの [3] に合わせる









加熱時間の 目安: 約9分

スタート後の仕上がり調節や加熱時間の延長は、 [2]しっとりあたためを参考にしてください。



[2] しっとりあたため、[3] スポットスチームを使って

● 手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる をご覧ください。 料理編P. 102 ~ 105

あたためる食品			目安分量	コツ		
	一	ごはん・おこわ(常温)	1~4杯(1杯150g)	● 1 人分ずつ茶わんに入れ、角皿に置く。 1~2杯のときは、 仕上がりキー の、 ▽ (弱) を押す。		
[2]	常温・	中華まん	1~4個 (1個70~110g)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。仕上がりキーの、		
し	冷蔵	シュウマイ	5~12個(170gまで)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。		
コ	蔵	茶わん蒸し	1~4個(1個150g)	●角皿に置く。 仕上がりキー の、 <mark>^ (強)</mark> を押す。		
とりあた	もの					
た	√	ごはん	<u>あたため</u> キーを使います。 P.29			
め	冷凍も	中華まん	1~4個 (1個70~110g)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。 1 個が110gの 場合は、仕上がりキーの、 (強)を押す。		
	0	シュウマイ	5~12個(170gまで)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。仕上がりキーの、【<mark>弱</mark>)を押す。		
		ごはん・おこわ(常温)	1杯(150g)	●茶わんに入れ、角皿の右端に置く。		
[3]	#	中華まん	1個(70~110g)	●直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。 ●中華まん1個(110g)の場合は、 仕上がりキー の、		
スポ	常温	シュウマイ	6個(80g)	▲ (強)を押す。		
ッ	·冷蔵	総菜の缶詰 (さんま蒲焼き、焼きとりなど)	1缶 (80~100g)	●缶のふたをあけ、調理網の右端にのせて、角皿に置く。● 1缶100g未満のものは、仕上がりキーの、 (弱)を押す。		
トスチー	も	いなりずし 巻きずし	3~5個 (1個30~50g)	● 皿にのせ、角皿の右端に置く。仕上がりキーの、 ✓ (弱)を押す。		
占	の	まんじゅう	1個 (50~100g)	 ●直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。 仕上がりキーの、 ●もちを使った和菓子(例:大福など)は、加熱できません。 		

●総菜の缶詰、いなりずし、巻きずし、まんじゅうは、人肌程度の食べ頃温度に仕上がります。

しっとりあたため

あたため

[4] 牛乳•酒

水は 使いません



使える容器 (レンジ) (P.20)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

MILK

例 牛乳をあたためる

進

儞

食品を入れて、ドアを閉める

置きかた

フラットテーブルの中央に寄せて置く。

※極端に端へ置かないでください。上手に仕上がりません。

(2杯のとき)



MILKO





牛乳・酒の[4]と[杯数]を 合わせる



例 牛乳 1杯のとき

2~4杯のときは、回転つまみを回して、 杯数を合わせます。





●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。

(P.35)

※[強]または[**弱]**を表示



酒のかんをするときは、仕上がりキーの 🔽 (弱)を押す。



例 酒のかん 1杯のとき

加熱中



食品を取り出す

●加熱時間を延長したいとき (P.23)

- ポイント

- ●一度に加熱できる分量は、基準分量(下表参照)1~4杯(本)まで。
- ●容器は基準分量(下表参照)を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- ●容器に入れる一杯あたりの基準分量を、お守りください。
- ラップやふたはしません。
- ●加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。

1mL = 1cc

基準分量	牛乳()内はコーヒー	酒	
1杯あたり	200mL(150mL)	180mL	
加熱前の 基準温度	冷蔵保存…約8℃ (常温保存…約20℃)	常温保存…約20℃	
容 器		アルミホイル	

- コップは、**低めの広口容器**を使う。
- ●酒をとっくりに入れて、くびれているところより量が上にくる ときは、その部分にアルミホイルを巻く。

■こんなときは、仕上がりキーを使います

酒のかんをするとき

必ず、 🗸 (弱)を押す。

(弱めを押しても標準の仕上がりとなります)

- ※仕上がり調節をするときは、手動加熱[33] レンジ→[1000W]で様子を 見ながら加熱してください。 P.42
- ●牛乳(コーヒー)の仕上がりを調節するとき
 - ・あつめにするとき
 - ・加熱前の基準温度より低いとき

へ (強)を押す

- ぬるめにするとき
- ・加熱前の基準温度より高いとき

🤍 (弱)を押す

ご注意

- ●酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンのまま加熱するとふき出します。必ず、容器に移し替えてください。
- ●加熱しすぎない。

取り出すときに突沸して、やけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。

● 基準分量より多いとき、少ないときは、加熱スタート直後で**仕上がりキー**を押すか、 手動加熱[**33**] **レンジ→[1000W]**で様子を見ながらあたためてください。 「**あたため**]で加熱すると沸騰することがあります。

※手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる 飲み物 をご覧ください。料理編P. 102 ~ 103

[5] 解凍

水は 使いません



使える容器 (解凍) (P.20)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 P.18~19

例 冷凍した生肉を解凍する

準

食品を入れて、ドアを閉める

備

置きかた

食器には、のせない。

ラップを敷いて、食品をフラットテーブルの**中央**に置く。 **ラップで包んだ状態では、上手に解凍できません**。



ご注意

庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[**U 04**]を表示し、お知らせ音が鳴ります。 ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。(P.57)

1



解凍の[5]と[食品重量]を 合わせる



例 200gのとき


回転つまみを回すと、100g単位で グラム表示が替わります。 (100~500g)

2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- **※[強]**または[弱]を表示



●素材によって必ず、仕上がりキーを押す ものがあります。(P.37)

加熱終了

加熱中

食品を取り出す





●加熱時間を延長したいとき (P.23)

ポイント

- 一度に解凍できる分量は、100~500gまで。
- 厚みのあるものや大きいものは、解凍されにくくなります。平たく小分けにして、冷凍しておきます。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。溶けかけているときは、様子を見ながら、手動加熱[33] レンジ→[200W]で解凍します。
- 手動で加熱するときは、**加熱早見表 生ものを解凍する** をご覧ください。 料理編P. 108 ~ 109
- 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにします。 火花が出て製品を傷めたりします。
- グリルやオーブン加熱などのフラットテーブルが熱くなる加熱の後は、冷めてから使用する。ラップが溶けるおそれがあります。

■素材別のコツ

食品名	仕上がり調節	コツ
かたまり肉	へ (強) を押す	_
薄切り肉 とり肉 ひき肉	_	●骨付き鶏肉は、足の細い部分に アルミホイルを巻く。
まぐろ(赤身) いか・えび・魚	✓ (弱)を押す	●一尾魚は尾の細い部分に アルミホイルを巻く。

■上手に解凍するための冷凍方法

- ●バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除きます。 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 1回分(200~300g) ずつに分けます。 厚みのあるものは、解凍されにくくなります。 かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう、3cm以内に厚みをそろえます。

[6]~[14] 自動メニュ・

水を使用しない メニューもあります

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例 ロールパン(9個・1段分)を焼く 料理編P. 92

進

水タンクに**水位ライン1以上**の水を入れて本体に セットしておく。(メニューによって異なります)

備

食品・付属品は、入れません (ロールパンのとき) 予熱なしのメニューを作るときは、メニューに合った 付属品と食品を入れる。



つゆ受けが、カラであることを確認する。





ロールパンの[12]と[1段]に 合わせる




2段のときは、回転つまみを 右に回して、[2段]に合わせる。



予熱が始まります。



- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※「強」または「弱」を表示



焼き色を濃くする 強め 七夫

・焼き色を薄くする とき

- ●メニューによって必ず、仕上がりキーを 押すものがあります。
- 予熱途中、点滅表示で進行状態を表示し ます。(4つ点灯すると終了間近)

加熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



- ●ドアを開けなければ、 20分間保温状態を保っています。
- ※20分を過ぎると「O」表示になり、 操作1からやり直す必要があります。


焼き上げる

準

ドアを開け、 食品をのせた角皿を入れて、 ドアを閉める

備

※ドアを開けると温度が下がるので、 すばやくドアの開閉をする。



3





- ●予熱ありメニューのときは、焼き上げ スタート後も、仕上がり調節ができます。 仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ●メニューによって必ず、**仕上がりキー**を 押すものがあります。
- ●加熱途中で、残り時間を表示

加熱終





食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、直接手で触れない。

加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

ポイント

●メニューによっては、予熱をするものしないもの、水を使うもの使わないもの、予熱をするときから角皿を入れるもの(フランスパン・クリスピーなピザ)があります。 メニューごとの作りかた(料理編)をよくお読みください。

[15]~[32] 健康メニュー、健康

水を使用しない メニューもあります もう、読まれましたか? 「**調理のときのお願い**」(P.18~19)

囫 アスパラガスをゆでる


準

備

水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



※メニューによっては、下段で加熱したり、 2段で加熱する場合もあります。 詳細は、料理編を参照してください。

1



蒸し野菜サラダの[<mark>15</mark>] に合わせる



● メニューによっては、分量も選択する 場合があります。

2





- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押す。
- ※[強]または[弱]を表示



- 柔らかめにするとき焼き色を濃いめにするとき
- ・ 固めにするとき・ 焼き色を薄めにするとき
- ●メニューによって必ず、**仕上がりキー**を 押すものがあります。

加熱終了

加熱中

終了音

食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき (P.23)様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

セットメニュー、セットメニュー

[15]~[16]のポイント

- ラップやふたはしません。
- ●材料の大きさは、そろえます。 切りかたが下表と異なる場合は、手動加熱[34] 蒸し物(強) で様子を見ながら加熱してください。(P.43)
- ●加熱中のドア開閉は、なるべくしない。蒸気が外に逃げて上手に仕上がりません。
- ●少量のときや急ぐときは、手動加熱[33] レンジ→[1000W]で加熱します。料理編P. 108 ~ 109 ※少量の加熱(100g以下)を手動加熱[33] レンジで加熱すると、火花の発生や食品が焦げたり燃えたり して、故障の原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。 例:にんじん50g(水25mL)のとき、約1分40秒
- ●手動で加熱するときは、**加熱早見表 ゆでる** をご覧ください。料理編P. 108 ~ 109

■素材別のコツ

■糸竹別の-				
メニュー番号		食品		目安分量
[15] 蒸し野菜 サラダ	葉菜類	ほうれん草・小松菜 ●太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面 に当たる場合は、角皿に直接のせます。 ●加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ 水に取る。		100〜400gまで
	花果菜類	ブロッコリー 小房に分ける。 仕上がりキー の、 (強)を押す。		
	類	アスパラガス 根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く 塩でもんでおく。	重ならないように	
[<mark>16</mark>] 蒸し根菜	根	大根 2~3cm厚さの輪切りにする。		
	根菜類	にんじん 1 cm厚さの輪切りにする。 仕上がりキー の、 <mark>✓ (弱)</mark> を押す。	重ならないように	
		じゃがいも 1個(150g)を4つに切る。 丸ごとは、加熱されにくいため、 加熱できません。		150g〜1kgまで (かぼちゃは 400gまで)
	い も 類	さつまいも 1本(250g)を4つに切る。 丸ごとゆでるときは直径5cm以下のものを 用意し、 仕上がりキー の、 △ (強)を押す。	重ならないように	
		かぼちゃ 3〜4cm角に切る。 仕上がりキー の、 <mark>✓ (弱)</mark> を押す。		

[33] レンジ

水は 使いません



使える容器 (レンジ) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (P.18~19)

例 おかずをあたためる こんなときは?「ラップをするもの・しないもの」 (P.59)

準

儞

食品を入れて、ドアを閉める

置きかた

フラットテーブルの**中央に**置く。

※極端に端へ置かないでください。上手に仕上がりません。

冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の容器または、皿にのせます。



1







2



[<mark>出力(W)</mark>] を合わせる



例 500Wのとき

●初め、[600W] の設定になって います。



→ 600W→500W-

3



[<mark>加熱時間</mark>] を合わせる



例 5分のとき





加熱時間設定範囲

- 1000W…**10分まで**
- ●600W·500W··· **30分まで**
- ●200W ··· 1時間35分まで
 - ・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位・30分まで1分単位・1時間35分まで5分単位 (200Wは10分まで30秒単位)

加熱終了

加熱中

食品を取り出す





●加熱時間を延長したいとき (P.23)

[34] 蒸し物(強)/(弱)

使える容器 (蒸し物) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例 えびの蒸し物をする


準

備

水タンクに**水位ライン2まで** 水を入れて本体にセットしておく。

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。




●角皿は、必ず上段にセットする。

※メニューによっては、調理網を使います。 下段で加熱したり、2段で加熱するとうまく仕

下段で加熱したり、2段で加熱するとうまく仕上がりません。 詳細は、料理編を参考にしてください。

1

蒸し物の[34]と [強]または[弱]に合わせる





例 **蒸し物(強)のとき** (弱)にするときは、 右に少し回す。



2



[加熱時間] を合わせる



例 7分30秒のとき

●初め、[15分00秒]を表示

加熱時間設定範囲


- ●蒸し物(強)35分まで
- ●蒸し物(弱)45分まで
- ・15分まで30秒単位
- ・45分まで1分単位

3





加熱終



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき (P.23)様子を見ながら、2~3分以上を目安に 延長してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

[35] オーブン 水を使う



[37] ウォータ

オーブンのときは 水は使いません

使える容器 (オーブン・ウォーターオーブン) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例 オーブンで山食パンを焼く

料理編P. 93

進

備

●オーブンのとき 水タンクの準備は不要です。

●ウォーターオーブンのとき 水タンクの準備が必要です。

> 水タンクに**水位ライン 1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

ドアを閉める

つゆ受けが、カラである ことを確認する。

庫内の準備について



基本的には、食品・付属品は入れません がメニューによっては、付属品を入れて 予熱をする場合もあります。



メニューに合った付属品と食品を入れます

詳細は、料理編を参考にしてください。

「予熱について」よくあるご質問 (P.60)







オーブンの[35]と 予熱の有無を選ぶ





例 オーブンで予熱をするとき

●回転つまみを回すと、予熱の 有無が替わります。 ([予熱無]を表示すると、予熱 なしの加熱になります)

[加熱温度] を合わせる



加熱温度設定範囲

· 100~250℃ 10℃単位 (30~45℃は発酵温度)



例 180℃のとき

● 初め、[170℃]を表示







[加熱時間] を合わせる





初め、[170℃]・ [15分00秒]を表示

例 180℃、30分のとき

-オーブン 発酵 については (P.48)

- ■予熱完了までの所要時間は、設置環境や付属品の有無などにより異なり、最大20分程度かかる ことがあります。(ウォーターオーブンの場合はオーブンより若干長くなります)
- ■市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、このクックブック(料理編) の類似メニューの加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。

類似メニューがない場合は、[35 予熱有]の操作を参考に加熱してください。

(続けて焼くときも[35 予熱有]の操作をおすすめします)

ただし、市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

加熱途中に温度を変更するとき 予熱中、加熱中は、温度キー を押すと、温度の変更ができます。





予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



予熱中、点滅表示で進行状態を表示 (4つ点灯すると終了間近)



ドアを開けなければ、 20分間保温状態を保っています。

※20分を過ぎると「0」表示になり、 操作1からやり直す必要があり ます。

進

ドアを開け、食品を入れて、 ドアを閉める

備

※ドアを開けると温度が下がるので、 すばやくドアの開閉をする。







「加熱時間) を合わせる



例 30分のとき

●初め、[15分00秒]を表示

加熱時間設定範囲 1時間35分まで

- ・30分まで1分単位
- ・1時間35分まで5分単位










食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

●加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)



グリルのときは 水は使いません

使える容器 (グリル・ウォーターグリル) P.20

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 P.18~19

魚の切り身を焼く

進

●グリルのとき 水タンクの準備は、不要です。

備

●ウォーターグリルのとき 水タンクの準備が必要です。

> 水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて本体にセットしておく。

ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを 確認する。

庫内の準備について



基本的には、食品・付属品は入れません がメニューによっては、付属品を入れて 予熱をする場合もあります。



メニューに合った付属品と食品を入れます

●角皿は1枚で上段にセットするのが基本です。

※メニューによっては、調理網を使ったり、 2段で加熱する場合もあります。

詳細は、料理編を参考にしてください。

「予熱について」よくあるご質問 (P.60)





グリルの[36] または ウォーターグリルの[38] と予熱の有無を選ぶ

ウォーターグリル 38

例 ウォーターグリルで予熱するとき

●回転つまみを回すと、予熱の 有無が替わります。 (「予熱無」を表示すると、予熱 なしの加熱になります)







予熱中、点滅表示で進行状態 を表示 (4つ点灯すると終了間近)

予熱なし



「加熱時間) を合わせる





加熱時間設定範囲は手順「3」参照

例 14分のとき

●初め、[15分00秒]を表示

ーグリル

■予熱完了までの所要時間は、設置環境や付属品の有無などにより異なり、最大20分程度かかる ことがあります。(ウォーターグリルの場合はグリルより若干長くなります)

予熱中□▽完

予熱中

予熱が完了すると

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ



ドアを開けなければ、

20分間保温状態を保っています。


※20分を過ぎると「O」表示になり、 操作1からやり直す必要があります。

準

ドアを開け、食品を入れて、 ドアを閉める

備

※ドアを開けると温度が下がるので、 すばやくドアの開閉する。



3



[<mark>加熱時間</mark>] を合わせる



例 14分のとき

●初め、[15分00秒]を表示

加熱時間設定範囲 35分まで

- ・15分まで30秒単位
- ・35分まで1分単位

4






川熱終っ

加熱中

食品を取り出す



容器や付属品は、高温になるので、 直接手で触れない。

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

● 加熱時間を延長したいとき (P.23)

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)



[37] 発酵

使える容器 (発酵) P.20 もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(P.18~19)

例

パン生地を発酵する 料理編P. 92




備

水タンクに**水位ライン1以上**の水を入れて本体にセットしておく。 **※30℃のときは水を使いません**。

食品を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



1



ウォーターオーブン・発酵の [<mark>37 予熱無</mark>]に合わせる







2







例 発酵温度40℃のとき

●初め、[170℃]を表示

発酵温度設定範囲 30~45℃まで

·5℃単位

※30℃のときは水を使わないので、表示が「オーブン」に変わります。

3







例 発酵時間30分のとき

●初め、[15分00秒]を表示

発酵時間設定範囲 30℃:8時間まで 35~45℃:2時間まで

・60分まで5分単位・8時間まで30分単位

4





- ●庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[U O4]を表示し、お知らせ音が 鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。 表示が消えれば使えます。(P.57)
- ●加熱中、庫内灯は点灯しません。

加熱終了



ピーピー…



食品を取り出す

●加熱時間を延長したいとき P.23 様子を見ながら、10分以上を目安に延長 してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け**(P.10)

(所要時間:1~8分程度)

残っている水の量によって異なります。

(所要時間:20分程度)

本体水抜き

こんなときに お使いください

製品内部の給水パイプをお手入れ するときに

給水パイプに残っている水を高温 で加熱し、蒸発させます。

庫内クリーン

庫内のにおいや汚れが気になる ときに

高温で庫内の油等を焼き切り、 その後蒸気で蒸らして、におい や汚れを落としやすくします。

進

備

大切

必ず部屋の窓を全開 するか、換気扇を回す。

庫内には、何も入れ ずにドアを閉める

つゆ受けが、カラで あることを確認する。

水タンクを取り出しておく。

水タンクに水が入っていると きは、スタートしません。表 示部に**[U 11]**を表示し、お 知らせ音が鳴ります。(P.57) 「本体水抜きついて」 よくあるご質問 (P.58)

水タンクに**水位ライン1以上**の 水を入れて、本体にセットして おく。





[39 本体水抜き] に合わせる -



本体水抜き

[39 庫内クリーン] に合わせる -



庫内クリーン



一加熱中 711

蒸気が出てきます。

本体水抜き





終了音 ピーピー…

使い終わったら、 つゆ受けの水を捨てます。 つゆ受け (P.10)

熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。 ●ドアを開けて、やけどに注意し、

顔を近付けてドアを開けない。

●フラットテーブルが熱くなっています。

●本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

- 庫内に水滴がついている場合は、 乾いたふきんで拭きます。
- ●ドアを開けて、やけどに注意し、 固く絞ったぬれふきんで庫内の 汚れを拭きます。



除菌

必ず、容器等の耐熱温度を確認してください。

(耐熱温度が不明な場合は、除菌運転をしないでください)

※耐熱温度が十分であっても、厚みの薄い樹脂製品はまれに変形する場合があります。


除菌できるもの


耐熱120℃以上の食器

● **プラスチック製食器** お弁当箱・哺乳ビンなど、いずれも ポリカーボネート製(PC)のものを除く。

- ※ふた類は、耐熱温度の低いものがあるので ご注意ください。
- ガラス製哺乳ビン
- しゃもじやオールステンレスの包丁など

置きかた





- 哺乳ビンは、横に倒します。
- ガラス製哺乳ビンも乳首やキャップと一緒に並べます。 金ザルに入れて角皿に置いても除菌できます。

所要時間:最大43分(除菌時間:約21分)

ポイント

- ●角皿は、1枚で上段にセットしてください。
- ●食器は、2枚まで重ねることができます。
- 食器は、**伏せ置きにしないで開口部を上にします**。
- 角皿や調理網の上に直接置くのが気になるときは、 オーブン用クッキングペーパーを敷き、その上に 食器などを置いても除菌できます。

次のような使いかたは、 除菌効果が得られません。

- ●除菌運転の途中でドアを開けたり、食器を追加する。
- ●食器を3枚以上重ねる。
- ●食器を伏せたり、開口部をふさぐ。

ご注意

除菌できないもの

陶磁器・ガラス製食器・

金属製のスプーン、フォーク、ナイフ

●熱容量が大きいため、十分に温度が上がりません。

耐熱性のない製品

- ●シリコンゴム以外のゴム製品。
- ●耐熱温度120℃未満のプラスチック製のものは、 溶けたり変形します。

漆器・竹製品・木・紙・おしぼり

●変色したり、ひび割れたりします。

鉄製品

●結露によって錆びることがあります。

汚れた食器

●汚れが取れにくくなります。

ポリカーボネート製品(哺乳ビン・食器など) **食器以外のもの**

※試験機関名:(社)京都微生物研究所

試験方法: 生菌数測定法

除菌の方法:水蒸気による加熱除去方式

試験結果:除菌率99.0%以上 試験対象:プラスチック製容器

すべての菌が除菌できるわけではありません。

●包丁(オールステンレス)、キッチンバサミなどは、 取り扱いに気をつけて、おこなってください。

金属製のものなどを出し入れするときに、滑り落ちたりして危険です。

- 食器等をのせた角皿を取り出したり、持ち運ぶ際は、 のせたものが倒れたり崩れたりしないよう、水平にし てゆっくり運んでください。
- [高温]表示の庫内は、高温です。必ず、終了音が鳴って、[高温]表示が消えてから、 食器等を取り出してください。
- 調理後のにおいが庫内に残っていると、食器等ににおいが移ることがあります。

庫内のにおいが気になる時は、[**庫内クリーン**]をした あとで、除菌運転をおこなってください。(P.49) ●庫内が高温のときはスタートしません。 表示部に[**U-04**]を表示し、お知らせ音が鳴ります。 ドアを開けて冷ましましょう。 表示が消えれば使えます。(P.57)




準

水タンクに**水位ライン 1 まで** 水を入れて本体にセットしておく。

備

食器等を入れて、ドアを閉める

つゆ受けが、カラであることを確認する。



1





2



除菌中 (加熱中)

冷却中





● 除菌中は[加熱中]の表示が出ます。

● スタート後、**除菌**から**冷却**に運転が 切り替わるときに、音がピッと鳴り、 [加熱中]の表示が消え、[高温]の表示 が出ます。

[高温]の表示中は、安全のため、ドアを開けて取り出さないでください。

除菌運転 終了



角皿ごと 食器を取り出す



終了音が鳴ってから 取り出してください。

使い終わったら、水タンクとつゆ受けの水を捨てます。**つゆ受け** (P.10)

お手入れ

汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです。 (電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内に食品カスや油分の多い肉汁などを、こぼしたり放っておくと、 こびり付いて汚れが取れなくなったり、蒸気の影響で腐敗しやすく なります。

お手入れのときは 必ず電源プラグを コンセントから抜き 冷めてからおこなう プラグを抜く



感電することがあります。

使うたびに

庫内 固く絞ったぬれふきんで水拭きしてください。

- ●庫内は衝撃を与えたり、穴をふさいだりしない。
- ●ドアガラス・操作部はスプレー式の洗剤を直接かけない。 液が製品内部に浸透し、故障の原因となります。

●庫内天面・後面の穴・右側面の穴

- 汚れたら、こまめに拭き取る。
- ●調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水などが 後面および右側面の穴より出てきます。

●フラットテーブル


- ●うすめた台所合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。
- ●汚れが取れない場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを 付けて丸めたラップでこすり落とし、最後は水拭きをします。

●ドアガラスパッキン

●蒸気が水滴となって隙間にたまるので、柔らかい布などで拭き 取る。

※蒸気漏れの原因となるので、絶対に引っ張らないでください。






角皿・調理網 使用後、やわらかいスポンジで、汚れを落としてください。

汚れが取れにくいときは、つけ置き後、台所用 合成洗剤(中性)で洗う。

- クリームクレンザー・硬めのスポンジは、 絶対に使用しない。
- 直火にかけて使用しない。





調理網のフッ素コーティング加工について(ご使用にともない消耗していきます) 長持ちさせるために

- ●お手入れ時は、台所用洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジで洗う。
- ●表面を硬い金属などのヘラ等で傷つけない。
- ●調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗う。 (フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)

※部品購入の際は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

お願い

- シンナー・ベンジン・住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)・アルコール・オーブンクリーナー ・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属タワシは、使用しないでください。 また、塗装面に衝撃を与えないでください。
 - (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
- 市販の電子レンジ清掃剤(中性)は、使えません。
- 水が入った水タンクを入れたまま、本体を傾けないでください。(水漏れの原因になります)

汚れてきたら

外側

うすめた台所用合成 洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをしま す。

ほこりは、拭き取っ てください。 換気できずに、故障 のおそれがあります。


ミトン



- ●洗濯用洗剤で 手洗いしてください。 (洗濯機で洗うと布が傷 む原因になります)
- 濡れた状態での放置は、 色落ちすることがあり ます。

こまめに


水タンク




●水あか、ぬめりが付着するので、やわ らかいスポンジを使い、台所用合成洗 剤(中性)で洗う。

フィルターは交換できません。破らな いようご注意ください。

食器洗い乾燥機では、洗わない



つゆ受け



●水タンクの出し入れ時の水や、ドア内 側に付着したつゆが溜まります。 こまめに捨ててください。

においや汚れが気になったら

庫内クリーン (P.49)

高温で庫内の油を焼き切り、その後蒸気で蒸らして、においや汚れを落としやすくします。 それでも、においや汚れが気になるときは…次のお手入れを。

<魚のにおいが軽減されます>

用意するもの:湿り気のある緑茶の茶ガラ (角皿に広げられるぐらいの量) 加熱方法

- 1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットします。
- 2 手動加熱[35] オーブン 予熱無→[200℃]→ [20分]で加熱します。
- 3 加熱が終われば、できれば一晩庫内に放置しておきます。 ※加熱後、乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合 は、水に浸して柔らかくしてから、お手入れしてください。

<油汚れを落としやすくします>

加熱方法

- 1 水タンクに**水位ライン2まで**水を入 れて、本体にセットします。
- 2 手動加熱[34] 蒸し物(強)→[10分] で加熱します。
- 3 加熱が終われば、ドアを開けて、 やけどに注意し、乾いたふきんで 庫内の汚れを拭いてください。

故障かな? こんな場合、故障ではありません。 修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	故障ではありません
音	レンジ加熱中に「パチン」と 音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴がはじける音です。 そのままお使いになれます。
	オーブン・グリル加熱のときに 「ポン」や「きしみ音」がする。 (カラ焼き時も含む)	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。また、冷めるときにも音がすることがあります。
	加熱中(カラ焼き時も含む)や 終了後に「ブーン」とファンが 回ったり、止まったりする。	●加熱の種類に応じてファンの制御をしたり、製品内部を冷 やすために回ります。 加熱終了後も最大10分程度回ります。
	加熱中や加熱終了後の ファンの音が大きい。 回転時間が長い。	●蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、本体を冷却する際の運転は、 やや強力に設定しています。
	加熱中に庫内がときどき 暗くなったり「カチカチ」と 音がする。	●マイコンが加熱をコントロールしているためです。
	キーの受け付け音、加熱終了音 が鳴らない。	● お知らせ音を消す設定になっていませんか? 「庫内灯」キーを4秒間押し続けると、「ピッ」と1回鳴り、解除されます。 お知らせ音を消すとき、鳴らすとき P.13
電源	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	 ▶ドアを開閉すると電源が入ります。 「○」が表示して、操作ができます。 ◆ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。 電源オートオフ機能(省エネ設計) (P.23)
	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか?販売店にご相談ください。 P.5
	電源が切れない。	●表示部に[高温]を表示していませんか? 最大30分経過すると電源が切れます。 調理を終えて、電源を切りたいとき (P.23)


	こんな場合	故障ではありません
庫内	ドアガラスの内側が、 白くくもる。	●水蒸気が庫内に充満するためです。 対き取ってください。
	加熱後、庫内やドア内側に 水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	●調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど)のときも同様です。庫内に付着した水は拭き取ってください。
	ドアから蒸気が漏れる。	● 少量の蒸気が出ることがあります が、異常ではありません。
	煙が出たり、 いやなにおいがする。	● ご購入後にカラ焼きされましたか? (P.24~25) 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? お手入れ (P.52~53)
	庫内で火花が出る 。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りの ある容器や金属容器を使っていませんか? P.16,19 食品カスなどが付着していませんか?
	製品の前から水が漏れてくる。	●つゆ受けをセットしていますか?水タンクを取り出すときに、少量の水がつゆ受けに流れます。つゆ受けについて (P.10)●本体が傾いていませんか?
	庫内(フラットテーブル上)に 水が溜まっている。	◆水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです。◆けどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきん等で拭き取ってください。
	加熱中、庫内灯が点灯しない。	● 庫内灯 キー を押すと、点灯します。 ただし、手動加熱 [37] 発酵 を使うときは点灯しません。
	右側面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくる。	●給水用のパイプに水が残っていたものです。 [39] お手入れ・本体水抜きをすると、パイプ内に残っている水を高温で蒸発させて乾燥するので、庫内へ水が出てくることが少なくなり、衛生的です。 P.49 ※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。

故障かな? こんな場合、故障ではありません。 修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	こんな場合	故障ではありません
仕上が	[2] しっとりあたため や 蒸し物加熱をすると 食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。
טט	[4] 牛乳・酒 で加熱したが、 ぬるめに仕上がる。	 ● フラットテーブルの端に置いていませんか? 中央に置いてください。 ● 容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?
	飲み物が熱くなりすぎる。	 ● あたため で加熱していませんか? [4] 牛乳・酒 で加熱します。 ● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?
	手動加熱[38] ウォーターグリル で加熱したが 焦げ目がつきにくい。	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、手動加熱 [36] グリル を使ってください。(P.46~47)
	[5] 解凍 で加熱したが うまく解凍できない。	● ラップに包んでいませんか? フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせて ください。
	手動加熱[35] オーブン 手動加熱[36] グリル で 焦げ目がつかない。	●メニューに合わせて上段・下段にセットしていますか?●メニューに合わせて調理網を使用していますか?
	手動加熱[35] オーブン 手動加熱[36] グリル で加熱 したが仕上がりにムラがある。	●角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?
	手動加熱[33] レンジ 1000W で加熱したが 仕上がりにムラがある。	●食品をフラットテーブルに直接置いていませんか? とくに冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容 器にのせてください。手動加熱[33] レンジ→[500W]、 [600W]で様子を見ながら加熱してください。
	市販の料理ブックや他の製品の オーブン加熱メニューが 上手にできない。	● このクックブックの料理編の類似メニューの加熱方法を参考に、手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。(温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)
	水を使う加熱が、 上手にできない。	●加熱途中で、水タンクを取り出していませんか? 加熱が終了するまで、取り出さないでください。
	レンジ加熱で、 食品がはじけた。	●加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。手動加熱[33] レンジ→200Wで様子を見ながら加熱してください。

表示について

初めて使用するとき、[D]表示が出たら…



デモモードに設定されており、加熱ができません。 <u>とりけし</u>キーをピッと鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押す。 [D]の表示が消え、使用できます。

※デモモードとは、店頭で製品の特長や機能を説明するための表示のことです。

こんな表示が出たら調べるところェラー音(ピピピピー)が鳴ります。



庫内が高温のため使用できません。

温度が下がり、左の表示が消えると使用できます。

(ドアを開けておきます)

[5] **解凍、**手動加熱**[37] 発酵、 除菌** は使えませんが、 **とりけし** キーを押すと 他の加熱は使えます。



製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、もよりのシャープお客様ご相談窓口に、**表示の内容(C-番号)**をご連絡ください。

8 8 8

の表示と交互に点滅します。



[39] お手入れ・本体水抜きで、水タンクに水が入っているため、使用できません。

水タンクを取り出してください。

U 15

製品内部の水が凍結して、水を使う加熱ができません。

凍結している水を溶かすために、手動加熱**[35] オーブン(予熱無)→[200℃]** でしばらく加熱してください。

高温表示について

高温

「高温」は、加熱終了後に表示します。 途中でドアを開けた ときも表示します。 フラットテーブルな ど、やけどにご注意 ください。 冷めると消灯します。

水補給表示について

水補給

水を使うメニューで、 水タンクに加熱に必 要な水量が足りない 場合に表示します。

よくあるご質問

	こんなときは?		参考にしてください
水 水	水タンクに入れる水は、 ミネラルウォーターやアルカリ イオン水が使えますか?		● 水道水以外は、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、より こまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、 おすすめできません。
タンクに	お湯を使うことができますか?		● 加熱時間の短縮にはなりません。容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。
について	水タンクの水量は、レシピに 記載の水位に毎回、正確に 合わせるのですか?		●記載の水位は、目安です。 水の腐敗などを防ぐために、使用ごとに新しい水を水 位まで入れてください。 水位ライン2を超えて水を入れると、こぼれることが あります。 水量が足りないときは、「水補給」を表示します。 P.57
	調理後、水の入った水タンクを ヘルシオにセットしたまま 放置しておいてもいいのですか?	>	 続けて使用しない場合、気温によっては、水が腐りやすくなりますので、使用しないときはカラにしておくか、外に取り出しておくことをおすすめします。 1日一度は水を捨てましょう。調理するときは、新しい水を入れてお使いください。
	水を使わない加熱のときの 水タンクは、どうしておく? 入っている水は?		●本体に水タンクをセットされていても(水が入っていて もカラでも)、取り出していても調理に支障ありません。
本体水抜きに	本体水抜きをすると どうなるのですか?	>	● 給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させ、乾燥できるので、パイプ内が衛生的です。 ※本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内右側面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがあります。
抜きについて	どれぐらいの頻度で おこなうのがいいのですか?	>	●水を使う加熱の頻度にもよりますが、 一日1度は、おこなってください。 P.49
容器について	炊飯や赤飯、煮こみはどんな 容器を使えばいいのですか?		●「使える容器」(P.20) を参照ください。 炊飯レンジで使えるもの ふきこぼれないように分量の米と水を入れた 2倍以上の深さが必要です。 赤飯蒸し物で使えるもの ふきこぼれがないので、均一に加熱されやす い金属製のバット等が便利です。 煮こみ…具や汁気が多いもの(煮豆、ビーフシチュー など)は、ふきこぼれにくい2.5L以上の深め の耐熱性容器をお使いください。

参考にしてください こんなときは? []] サックリあたため、 加熱早見表をご覧ください。 [2] しっとりあたため、 食材に合った加熱の方法をお知らせしています。 あたための 料理編P. 102~106 使い分けは? レンジ加熱で ラップをするもの ラップをするもの・ 煮物、蒸し物、汁物、調理済冷凍食品全般など、 しないものの目安は? しっとり仕上げたい場合 ※ラップは少しゆとりをもたせてかぶせます。 (ラップをしないもの) ごはんもの、揚げ物、焼き物、炒め物など、 水分を飛ばしぎみにしたい場合 市販の食品は、パッケージに記載されている方法で、 様子を見ながら加熱してください。 食品のパッケージに ● 手動加熱[33] レンジ で出力を1000W、600W、 「レンジ〇〇〇W〇分で加熱」 500W、200Wに合わせることができます。 と書かれているものは、 様子を見ながら加熱してください。(P.42) どのように加熱すればいいですか? 過熱水蒸気による脱油・減塩 ●水を使わない、手動加熱[35] オーブンや、手動加熱 効果を目的としないで [36] グリルの加熱を使います。 焼く方法は? ヘルシオの自動加熱の[15] 蒸し野菜サラダ・[16] 野菜をゆでたが、時間がかかる。 **蒸し根菜**は、蒸し機能を使用しており、レンジ加熱に 手早くする方法は? 比べると加熱時間がかかります。お弁当の彩りなどで 少量の野菜をゆでる場合は、レンジ加熱を使うと便利 です。 料理編P. 108~ 109 ※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上 がりになり、また、多少分量が変っても同じ操作でで きますので、たくさんゆでて、いろいろな献立に健康 的にご利用ください。 同じメニューを連続で ●庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、 くり返し調理する うまく仕上がらないことがあります。 ことができますか? 調節が必要なときは、加熱スタート後に仕上がりキー を押し、様子を見ながら加熱してください。 [15] 蒸し野菜サラダ、 ● 手動加熱[34] 蒸し物(強)で10分を目安に、様子を

見ながら加熱してください。丸ごと加熱するより、

※従来の調理方法(鍋でゆでるなど)で、じゃがいもの加 熱よりも、ゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、

手動加熱[33] レンジで様子を見ながら加熱してくだ

切り分ける方が早く加熱できます。

加熱できません。

さい。

[16] 蒸し根菜メニューに記載して

いない野菜をゆでるときは、


どうすればいいですか?


よくあるご質問

	こんなときは?	参考にしてください
調理方法について	料理編のメニューで人数分を変えて作りたいときは?	 自動加熱の場合は、基本的に料理編に記載の分量で、調理してください。 分量を変更する場合、蒸し料理のときは、自動加熱、手動加熱とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。クックブック記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。 焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、クックブック記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。
	このクックブックに記載していないメニューの加熱方法は?	 ● このクックブックの類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱してください。 ※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンのサイズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の製品のレシピと同じ条件では、焼けないことがあります。
仕上がりの調節	仕上がりキーの 操作について	● スタート後の約30秒間は、変更ができます。 初め、 標準 に設定されています。 加熱の強弱調節が必要な場合は、 仕上がりキー を押して、 お好みの調節をしてください。
予熱について	予熱の必要なメニュー(予熱有) 予熱のいらないメニュー(予熱無) の目安は?	 予熱が必要なメニュー: ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。 ・魚の塩焼き、もちなど。 ●予熱がいらないメニュー: ハンバーグ、グラタン、から揚げなどの、お総菜メニュー全般。 ・塩ざけや開きなど、「減塩」をするメニュー。
	[予熱]調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、予熱を しなくてもいいですか?	● 加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。● 予熱をおすすめします。(庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)
操作	加熱の追加 [延長]表示が消えた後に、 加熱の延長(追加)をしたい ときはどうすればいいの?	● 料理編の 「手動でするときは」 を参考にして、手動加熱で 様子を見ながら加熱してください。
停電時	加熱途中で停電した場合、 どうすればいいの?	◆料理編の「手動でするときは」を参考にして、手動加熱で 様子を見ながら加熱してください。

	定格電圧	交流 100V	外形寸法	幅525×奥行475×高さ435(mm)
定格周波数		50Hz-60Hz共用	加熱室有効寸法	幅345×奥行330×高さ240(mm)
	定格消費電力	1,460W	水タンク容量	約600mL
レンジ	高周波出力	1,000W·600W·500W·200W相当	質 量	約25kg
	発振周波数	2,450MHz	角 皿	358×304(mm)
グリル	定格消費電力	1,410W	電源コードの	約1.4m
オーブン	定格消費電力	1,410W	長さ	Ny 1 . 111
	温度調節範囲	発酵(30⋅35⋅40⋅45℃)100〜25	O°C	
区分名		F		
電子レンジ機能の年間消費電力量		58.8kWh/年	年間待機時消費電力量	OkWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		14.6kWh/年	年間消費電力量	73.4kWh/年

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので 目安としてご覧ください。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は、「O」Wです。
- ●設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。





保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- 「**故障かな?**」(P.54~57)を調べて ください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- 📿 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - 品名: ウォーターオーブン
 - 形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日) 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前 電話番号 ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
 - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売店	名		
	年	月	日	電話()	_	



長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要す る費用は、販売店に、ご 相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

00

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間●月曜~土曜: 9:00~18:00
●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)			

社 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区]は……*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

● 金 沢 サービスセンター: 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

● 広 島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高 松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

● 仙 台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- ●多摩 サービスセンター: 042 548 1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千葉幕張 サービスセンター : 043 299 8840 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
- 横 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター : 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター : 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



加熱早見表

生ものを解凍する

		加熱方法		
メニュー名	加熱前の状態	自動加熱		
		設定キー・メニュー番号	分量	
肉類 (かたまり肉、薄切り肉、とり肉、ひき肉)	冷凍	[5] 解凍	100~500g	
魚介類 (まぐろの赤身、いか、えび、魚)		[5] 解冰	※1回分200~300gずつ に分けて冷凍したもの	

蒸す・ゆでる

/ メニュー名	加熱金の小能				
<u> </u>	加熱前の状態	日 到 <i>」</i> 設定キー・メニュー番号	ル衆 │ 分量		
		[15] 蒸し野菜サラダ	万里 100~400gまで		
ほうれん草	常温	急ぐときは、手動で加熱しる			
ブロッコリー	常温	[15] 蒸し野菜サラダ → へ (強)	100~400gまで		
, , , , ,	113 /1111	急ぐときは、手動で加熱しる	 す。		
		[15] 蒸し野菜サラダ	100~400gまで		
アスパラガス	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	 す。		
	24.75	[16] 蒸し根菜	100~400gまで		
大根	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	「 ます。 		
		[16] 蒸し根菜→ ✔ (弱)	100~400gまで		
にんじん	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	 		
		[16] 蒸し根菜	150g~1kg		
じゃがいも	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	ます。		
		[16] 蒸し根菜	150g~1kg		
さつまいも	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	ます。		
かぼちゃ	岩沟	[16] 蒸し根菜→ ✔ (弱)	150g~400g		
<i>か</i> は 5 や	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	ます。		
		手動で加熱します。⇒			
枝豆	常温	急ぐときは、手動で加熱しる	 		
		手動で加熱します。⇒			
とうもろこし	常温	急ぐときは、手動で加熱しま	 		
<u> </u>	冷蔵	手動で加熱します。⇒			
かに(生)	冷蔵	手動で加熱します。⇒			

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、取扱説明編 2ページ)にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

			ワンポイント	
	手動加熱	付属品・棚位置	フルイフト アドバイス等	
メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間		アドハイス寺
[00] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		約7分 (薄切り肉)		● ラップを敷いて、食品をフラット
[33] レンジ→[200W]	約200g	約6分 (まぐろの赤身)	_	テーブルの中央に置く。

(mL=cc)

メニュー番号(出力・温度)	手動加熱 日安時間		付属品・棚位置	ラップの有無 または水位	ワンポイント アドバイス等
[34] 蒸し物(強)	/J ==	約8分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	
[33] レンジ→[1000W]	200 g	約1分50秒	_	ラップ有	 ● 葉と茎を交互にしてラップで包み、 皿にのせる。
[34] 蒸し物(強)	200 g	約10分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	
[33] レンジ→[1000W]	2008	約1分50秒	_	ラップ有	● 小房に分けてラップに包み、 皿にのせる。
[34] 蒸し物(強)		約8分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	
[33] レンジ→[1000W]	200 g	約1分20秒	_	ラップ有	● 穂先と根元を交互にして ラップで包み、皿にのせる。
[34] 蒸し物(強)		約22分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	● 2~3cm厚さの輪切りにする。
[33] レンジ→[1000W]	400 g	約5分30秒	_	ラップ有	● 底の平らな耐熱容器に入れて、 ラップをする。
[34] 蒸し物(強)		約15分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	● 1 cm厚さの輪切りにする。
[33] レンジ→[1000W]	200 g	約4分	_	ラップ有	● 野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して100mL)を加え、ラップはたるませて野菜に接するようにかぶせる。
[34] 蒸し物(強)	1個	約22分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	● 1 個を4つに切る。(丸ごとは、加熱 されにくいため、できません)
[33] レンジ→[1000W]	(150g)	約3分	-	ラップ有	丸ごと加熱するときは皿にのせて ラップをし、加熱後ラップをした まま4~5分蒸らす。
[34] 蒸し物(強)	1本	約22分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	● 1本を4等分に切る。丸ごとのときは 仕上がりキーの へ (強)を押す。
[33] レンジ→[1000W]	(250g)	約4分	_	ラップ有	丸ごと加熱するときは皿にのせて ラップをし、加熱後ラップをした まま4~5分蒸らす。
[34] 蒸し物(強)	400 a	約15分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	
[33] レンジ→[1000W]	400 g	約3分20秒	_	ラップ有	◆大きさをそろえて切り、皿にのせてラップをする。
[34] 蒸し物(強)	7 (4	約18分	角皿を上段	水位ライン2	●角皿に重ならないように広げる。
[33] レンジ→[1000W]	1袋 (200g)	約4分	_	ラップ有	●野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して200mL)を加え、ラップはたるませて野菜に接するようにかぶせる。
[34] 蒸し物(強)		約14分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	●皮をむいて調理網に並べる
[33] レンジ→[1000W]	2本 (600g)	4分~4分30秒	_	ラップ有	●皮をむいて皿にのせ、ラップを する。加熱後、ラップをしたまま 2~3分蒸らす。
[34] 蒸し物(強)	4個	14~15分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	● 冷蔵保存の卵を使う。
[34] 蒸し物(強)	1杯(400g)	約15分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	

加熱早見表

加熱早見表

あたためる

					加熱方法	
	メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等	自動加熱		
				設定キー・メニュー番号	分量	
	1	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → ✓ (弱)	80~160gまで	
	市販のたこ焼き		急ぐとき	手動で加熱します。		
	川級のたこがで	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)	80~160gまで	
	·	!	急ぐとき	手動で加熱します。		
		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → ✓ (弱)	1~2個(1個80g)	
	市販の		急ぐとき	手動で加熱します。		
調理済加工食品	たい焼き・今川焼き	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)	1~2個(1個80g)	
▋‰			急ぐとき	手動で加熱します。		
上食品		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → へ(強)	1枚(200g)	
	市販のお好み焼き		急ぐとき	レンジあたため → ヘ (強)	1枚(200g)	
	דאיייס נאכס כי אאנון ו	冷凍	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため (冷凍)→ <mark>へ</mark> (強)	1枚(200g)	
	<u> </u>		急ぐとき	手動で加熱します。		
	市販の焼きおにぎり	冷凍	香ばしくさせたいとき	手動で加熱します。		
			急ぐとき	手動で加熱します。		
	総菜の缶詰 (さんまのかば焼き・焼きとりなど)	常温	_	[3] スポットスチーム	1缶(80~100g) ※1缶が100g未満は ▽ (弱)	
淦	里いも・かぼちゃ	冷凍	_	レンジあたため	250~500gまで	
冷凍食品	ミックスベジタブル	冷凍	_	レンジあたため	100~300gまで	

焼く

メニュー名	加熱前の状態	加熱方法
		メニュー番号(温度)
トースト (食パンを焼く)	常温	[1] サックリあたため→ ▽ (弱)
	冷凍	
+ +	常温	
もち	冷凍	[36] グリル→[予熱有]
ピザ	冷蔵	[36] グリル→[予熱無]
(市販品・焼いていないもの)	冷凍	[38] ウォーターグリル→[予熱無]
市販のぎょうざ	冷蔵	[37] ウォーターオーブン→[予熱無] 250℃]
可規のとようこ	冷凍	
焼きおにぎり (白いごはんをおにぎりにしたもの)	常温	[36] グリル→[予熱無]
焼きなす	常温	[38] ウォーターグリル→[予熱無]
焼きとうもろこし	常温	[38] ウォーターグリル→[予熱無]
さざえ	冷蔵	[38] ウォーターグリル→[予熱無]

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、取扱説明編 2ページ)にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

 エチャャロネャ				ラップの有無	ワンポイント
		付属品・棚位置	または水位	アドバイス等	
メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間			
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]		15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	8個(160g)	約1分	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	0回(1008)	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		約2分30秒	_		
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]		15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	2個(100g)	20~30秒	_	_	あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	스템(100g)	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		40~50秒		ı	あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]		19~20分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	1枚(200g)	約1分30秒	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	11X(2008)	24~25分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		約4分	_	1	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	2個(100g)	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		約1分40秒		ラップ有	
自動で加熱します。			角皿+調理網を上段	水位ライン2	● 缶詰のフタを開け、調理網の 右端にのせる。
[33] レンジ→[1000W]	500g	約7分40秒	_	ラップ有	
[33] レンジ→[1000W]	100g	約2分		ラップ有	※少量の加熱は、火花が出ることが ありますのでご注意ください。

		付属品・棚位置	 ラップの有無 または水位	 ワンポイントアドバイス等	
	分量	目安時間		みたは外世	
	 2枚(6枚切り) -	約15分	角皿を下段	水位ライン1以上	● 角皿の中央に横一列になるように並べる。● 表示部には「上段・アミ」と表示されますが、
		約15分	/ J.m. C FX	3/12 12 13/12	このメニューは調理網は使わず、角皿を下段 に入れます。
	//⊞/1/⊞5○g\	6~7分	 角皿+調理網を上段		● 角皿に調理網をのせて上段に入れて予熱。
	4個(1個50g)	10~12分	円皿工明注制で上权	_	予熱完了後、網にもちをのせる。
	1#/声仅约15om)	約14分	 角皿+調理網を上段	_	
	1枚(直径約15cm)	約19分	円皿+驹垤衲で上段	水位ライン1以上	
	10個(180g)	20~21分	角皿を上段	水位ライン1以上	◆角皿にぎょうざを並べて、アルミホイルを かぶせる。
	12個(250g)	24~26分	円皿で工权	水位フィフ・以上	※ひだの部分が若干固く焼き上がります。
	4個(1個100g)	19~21分	角皿+調理網を上段	_	おにぎりの表面にまんべんなくしょうゆを ぬって加熱する。
	4本(1本100g)	30~35分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	● 竹串で数カ所穴を開ける。加熱後、水にとって 皮をむく。
	2本(600g)	26~28分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	● 皮をむいてビニール袋に入れ、しょうゆ、みりん 各大さじ1を加えて約30分漬けこみ、調理網に 並べる。
	4個(350g)殼付き	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	● しょうゆ、酒小さじ1を合わせたものを等分に 口から注ぐ。

加熱早見表

あたためる

	ש פייטוביים				±0.±± ₹-2+		
	メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等				
	, — I		江工13 24	設定キー・メニュー番号	分量		
			しっとりさせたいとき	[3] スポットスチーム→ ✓(弱)	1個(50~100g)		
	まんじゅう	常温·冷蔵			, (
_ 蒸 _ し			急ぐとき	手動で加熱します。			
物		常温		[2] しっとりあたため			
	茶わん蒸し	 冷蔵	しっとりさせたいとき	[2] ひりとりめにため → へ (強)	1~4個(1個150g)		
煮物	パリルの無し	/ 70 00					
		常温·冷蔵	急ぐとき	手動で加熱します。			
	煮物	常温·冷蔵	_	レンジあたため → ∨ (弱)	100~400gまで		
	市販の	 常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[1] サックリあたため	100~200gまで		
	骨付きフライドチキン	市畑 川成	急ぐとき	手動で加熱します。			
	 市販の調理済		サックリさせたいとき	[1] サックリあたため	80~150gまで(1個20~35g)		
	お弁当用フライ	冷凍		(冷凍)			
	(すでに油で揚げたもの)		急ぐとき	手動で加熱します。			
	市販のフライドポテト	示 5 4	サックリさせたいとき	手動で加熱します。			
	(すでに油で揚げたもの)	常温·冷蔵	 急ぐとき	 手動で加熱します。			
フラ	とんかつ・コロッケ		サックリさせたいとき	[1] サックリあたため	100~200gまで		
フィ	(すでに油で揚げたもの)	常温·冷蔵		→ ∨ (弱)	_		
大	,		急ぐとき	レンジあたため	100~400gまで 100~400gまで		
天ぷら		常温·冷蔵	サックリさせたいとき	[1] サックリあたため	※400gは へ (強)		
			急ぐとき	1 > . > ! + + + ! + !	100 400~±7		
				レンジあたため	100~400gまで		
	天ぷら		サックリさせたいとき	エもで加熱し キオ			
			999966/2028	手動で加熱します。 			
		冷凍	急ぐとき	レンジあたため	100~200gまで		
			ぶくこと		100, 250089 C		
	かきあげ	常温·冷蔵	サックリさせたいとき	手動で加熱します。			
	.,	السرداد السرداد					
	焼きとり	 常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → <mark>✓</mark> (弱)	100~200gまで		
		1-1-7-7	急ぐとき	レンジあたため	2~6本(150g)		
		常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため → ン (弱)	1~2個(1個90g)		
焼	11 ~ 1111 421	市畑・7700	急ぐとき	レンジあたため → へ (強)	1~4個(1個90g)		
焼き物	ハンバーグ		香ばしくさせたいとき	[1] サックリあたため	1~2個(1個90g)		
・ス		冷凍	急ぐとき	(冷凍)			
ーパゲ				<u>レンジあたため</u> [1] サックリあたため	1~4個(1個90g)		
・スパゲティ類	焼き魚	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	→ ✓ (弱)	1~2切れ(1切れ100g)		
_ 類			急ぐとき	レンジあたため			
	うなぎのかば焼き	 常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	手動で加熱します。			
	しょうしょう しょうしょう しょうしょ しょうしょ しょく シング はんしょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく しょく	12790	急ぐとき	レンジあたため	1~2切れ(1切れ100g)		
	焼きそば・スパゲティ	常温·冷蔵	_	レンジあたため	100~200gまで		
		. 13,200 , 13,1450					

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、取扱説明編 2ページ)にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

	手動加熱		付属品・棚位置	ラップの有無 または水位	ワンポイント アドバイス等
メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間	 角皿+調理網を上段		※もちを使った和菓子(例: 大福など)
自動で加熱します。			(食品は右端置き)	水位ライン2	は加熱できません。
[33] レンジ→[1000W]	1個 (50~100g)	10~20秒	_	_	あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。
[34] 蒸し物(強)	1個(150g)	約18分	角皿を上段	水位ライン2	●手作りの茶わん蒸しは、共ぶたまたは ラップをして加熱する。●市販の茶わん蒸しは、フィルム製のふ たははがさず、そのまま加熱する。
[33] レンジ→[200W]		約3分	_	ラップ有	● 具の種類により加熱時間が異なる ので様子を見ながら加熱する。
[33] レンジ→[1000W]	1人分(200g)	約1分	_	ラップ有	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	O/⊞(OOO «)	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	2個(200g)	約1分10秒	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	120g	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	※揚げていないとんかつやフライなど、 パン粉が白い状態のものはできません。
[33] レンジ→[1000W]	(1個20~35g)	約1分10秒	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	100g	11~12分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	● 耐熱性の皿に広げてのせる。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	200 g	15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	※揚げていないとんかつやフライなど、 パン粉が白い状態のものはできません。
[33] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]		18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	200 g	約1分	_	_	■皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。※いかは、はじけるので手動加熱のレンジ200Wでひかえめに加熱します。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]		19~20分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	150g	約1分20秒	_	_	■皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。※いかは、はじけるので手動加熱のレンジ200Wでひかえめに加熱します。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 190°C]	2個(140g)	15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	●焦げやすいので、ひかえめに加熱する。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	6本(150g)	15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]		15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	 2個(180g)	約1分	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	Z凹(100g)	18~19分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]		約2分30秒	_	ラップ有	●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	 2切れ(140g)	15~16分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
[33] レンジ→[1000W]	, 3,	約40秒	_	_	
[37] ウォーターオーブン →[予熱無 250°C]	 1切れ(100g)	14~15分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	●皮を上にして調理網にのせる。
[33] レンジ→[1000W]		約40秒	_	_	●皮を下にして耐熱性の皿にのせる。
[33] レンジ→[1000W]	1人分(200g)	約1分	_	_	●パサついているときは、サラダ油 かバターを少し混ぜる。

加熱早見表

あたためる

	めににめる				
					加熱方法
	メニュー名	加熱前の状態	仕上がり等		加熱
	쓰피	√√ + ⊬		設定キー・メニュー番号	分量
- 飲	<u>牛乳</u> コーヒー	冷蔵 常温	_	[4] 牛乳・酒	1~4杯 (牛 乳 1杯200mL) 1~4杯 (コーヒー1杯150mL)
。 物	 - お酒	常温	_	[4] 牛乳・酒 → ✔ (弱)	1~4杯(1杯180mL)
		112700		[3] スポットスチーム	1杯(150g)
	C1870 * 05C15		しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため	1~4杯(1杯150g)
		常温·冷蔵		[2] 0 2 2 9 8) (2 1 2 8)	※1~2杯のときは ~ (弱)
			急ぐとき	レンジあたため	1~4杯(1杯150g) ※4杯のときは <mark>ヘ (強)</mark>
		冷凍	_	D D D BOILILED	100~300g
		7 12 12 1	しっとりさせたいとき		
	市販のパックごはん	 常温·冷蔵	0.05056170155	- リング	
	.,,,,,	1137111 7137120	急ぐとき	3 23 C3A/M C C 2 2 C	
ここ	いなりずし	常温·冷蔵	_	[3] スポットスチーム→ ✔ (弱)	3個(120g)
しん	巻きずし	常温·冷蔵		[3] スポットスチーム→ (弱)	5切れ(150g)
I · ·	10 L+	常温·冷蔵	_	1 3,3%++ + +	100~400g
弁 当 ・	ピラフ・焼きめし	冷凍	_	レンジあたため	250~400g
		第20 公共		1 > . > ! + + + 4	
- パ ン - 類	コンビニ弁当	常温·冷蔵		レンジあたため	_
			香ばしくさせたいとき		
	ロールパン フランスパン	常温·冷蔵	急ぐとき		
		冷凍	香ばしくさせたいとき	手動で加熱します。	
			急ぐとき		
Н					
	ハンバーガー お総菜パン	常温·冷蔵	香ばしくさせたいとき	ブチレマ・トロキカ L ・ナーナ	
	の称来ハン (カレーパン・ホットドックなど)		急ぐとき	手動で加熱します。	
		常温·冷蔵	_	レンジあたため → ∨ (弱)	1~2杯(1杯150mL)
- 2	<u>汁物(みそ汁)</u>	常温·冷蔵	_	レンジあたため → (弱)	200~400g
	カレー・シチュー	冷凍			
チュー	732 27 =		_	レンジあたため → へ (強)	200~400g
ンチュー・スープ類			パックのまま		
ー プ 類	レトルトカレー	常温			200 400~
			容器に移しかえて	レンジあたため → (弱)	200~400g 1個(70~110g)
			しっとりさせたいとき	[3] スポットスチーム	※1個が110gのときは へ(強)
		*** **	025056/20128	[2] しっとりあたため	1~4個(1個70~110g)
		常温·冷蔵		→ へ (強)	
			急ぐとき	手動で加熱します。	
	中華まん			1 An Under Control	
烈し			しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため(冷凍)	1~4個(1個70~110g)
蒸し物・					※1個が110gのときは へ (強)
煮物		冷凍	4かし+	エチマヤかしナナ	
物			急ぐとき	手動で加熱します。	
				[0] 74 1 7 7	0個(00-)
		出名 公共	しっとりさせたいとき	[3] スポットスチーム [2] しっとりあたため	6個(80g)
	シュウマイ	常温·冷蔵	急ぐとき	レンジあたため	
	J _ J \	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	しっとりさせたいとき	[2] しっとりあたため(冷凍)→ (弱)	5~12個(170gまで)
		冷凍	急ぐとき	レンジあたため	

- ●食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度・容器の形状・材質などにより異なりますので、 様子を見ながら加熱してください。
- ●操作方法については、 取扱説明編 2ページ にて該当する加熱方法のページを確認し、参照してください。

(mL=cc)

					(IIIL-CC)	
	:	手動加熱		付属品・棚位置	ラップの有無	ワンポイント
	メニュー番号(出力・温度)	分量	目安時間	134-344 1331——	または水位	アドバイス等
	[33] レンジ→[1000W]	牛 乳 1杯200mL コーヒー1杯150mL	約1分10秒	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
	[33] レンジ→[1000W]	180mL	約50秒	_	_	●加熱後、かき混ぜる。
	自動で加熱します。 [34] 蒸し物(強)		約10分	角皿を上段	水位ライン2	スポットスチームで加熱すると きは、角皿の右端に置く。
	[33] レンジ→[1000W]	1杯(150g)	約40秒	_	_	■ 固めのときは、水をふりかける。
	[33] レンジ→[600W]		約2分	_	ラップ有	 ● 皿にのせるか、容器に入れる。
	[34] 蒸し物(強)	1/17/0000	約10分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	●パッケージのフタをはがし、 調理網にのせる。
	[33] レンジ→[1000W]	1個(200g)	約50秒	_	_	●パッケージのフタを少しはがし、 庫内の中央に置く。
	自動で加熱します。			角皿を上段	水位ライン2	●皿にのせ、フタをせずに角皿の 右端に置く。
	[33] レンジ→[1000W]	1.1./\/050.\	約1分20秒		_	●加熱後、かき混ぜる。
	[33] レンジ→[600W]	1人分(250g)	4~5分	_	ラップ有	● あらかじめ、 よくほぐしておく。
	[33] レンジ→[1000W]	1個(500g)	約1分10秒	_	_	● 具の種類により加熱時間が異なる ので、様子を見ながら加熱する。
	[38] ウォーターグリル→[予熱無]		7~8分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
	[33] レンジ→[600W]	2個・2切れ	10~20秒	_	_	● 時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。
	[38] ウォーターグリル→[予熱無]	(約80g)	約9分	 角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	
	[33] レンジ→[600W]		約30秒	_	_	● 時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。
	[38] ウォーターグリル→[予熱無]	1個(100g)	10~11分	角皿+調理網を上段	水位ライン1以上	● 具の種類により加熱時間が異なる ので、様子を見ながら加熱する。
	[33] レンジ→[600W]		20~30秒	_	_	● 時間がたつと固くなるので食べる 直前に様子を見ながら加熱する。
	[33] レンジ→[1000W]	1杯(150mL)	約1分30秒	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。
	[33] レンジ→[1000W]	1.1.0.000	約1分20秒	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。 ●底の平らな浅い容器に入れ、加熱
	[33] レンジ→[1000W]	1人分(200g)	約4分	_	ラップ有	途中、一度取り出してかき混ぜる。 ● 加熱後、かき混ぜる。
	[34] 蒸し物(強)	1袋(200g)	14~15分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	・レトルトパックはレンジ加熱では、 絶対にしない。
	[33] レンジ→[1000W]		約1分20秒	_	ラップ有	●加熱後、かき混ぜる。
	自動で加熱します。			角皿+調理網を上段	水位ライン2	●スポットスチームで加熱すると きは、調理網の右端に置く。
	[34] 蒸し物(強)		約18分			●底の紙をとってサッと水にくぐらせ、 ゆったりとラップに包む。
	[33] レンジ→[1000W]	1個	40~50秒	_	ラップ有	※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間はひかえめに。
	[34] 蒸し物(強)	(70~80g)	約20分	角皿+調理網を上段	水位ライン2	────● 底の紙をとってサッと水にくぐらせ、
	[33] レンジ→[1000W]		40~50秒	_	ラップ有	低の紙をとうとリッと水にくらせ、 ゆったりとラップに包む。加熱後、 ラップをしたまま2~3分蒸らす。※あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間はひかえめに。
	自動で加熱します。		∜	角皿+調理網を上段	水位ライン2	● スポットスチームで加熱すると きは、調理網の右端にのせる。
	[34]蒸し物(強) [1000W]		約11分 約1分30秒	_	ラップ有	●両面に水をふりかける。
	[34] 蒸し物(強)	12個(170g)	約12分	 角皿+調理網を上段	水位ライン2	
	[33] レンジ→[1000W]		約3分		ラップ有	●両面に水をふりかける。